

intense

VICTORIA

VIBRATOR WITH SUCTION CUP



ES: VIBRADOR CON VENTOSA | **DE:** VIBRATOR MIT SAUGNAPF | **FR:** VIBROMASSEUR AVEC VENTOUSE | **IT:** VIBRATORE CON VENTOSA | **PT:** VIBRADOR COM VENTOSA | **RU:** ВИБРАТОР С ПРИСОСКОЙ | **PL:** WIBRATOR Z PRZYSSAWKĄ | **ZH:** 带吸盘的振动器
JA: 吸盤付きバイブレーター | **KO:** 흡착 컵이 있는 바이브레이터 | **BG:** ВИБРАТОР С ВЕНДУЗА | **HR:** VIBRATOR S VAKUMSKOM ČAŠICOM | **CS:** VIBRÁTOR S PRÍSAVKOU | **DA:** VIBRATOR MED SUGEKOP | **NL:** VIBRATOR MET ZUIGNAP | **ET:** VIBRAATOR IMINAPAGA | **FI:** VIBRAATTORI IMUKUPILLA | **EL:** ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΑ | **HU:** VIBRÁTOR TAPADÓKORONGGAL | **LV:** VIBRATORS AR PIESŪCEKNI | **LT:** VIBRATORIUS SU SIURBTUKU | **LB:** VIBRATOR MAT SAUGKNAP | **MT:** VIBRATUR BIL-KIKKRA TAL-VAKWU
NO: VIBRATOR MED SUGEKOPP | **RO:** VIBRATOR CU VENTUZĂ | **SK:** VIBRÁTOR S PRÍSAVKOU | **SL:** VIBRATOR S PRISESKOM
SV: VIBRATOR MED SUGKOPP | **UK:** ВІБРАТОР З ПРИСОСКОЮ | **TR:** VAKUMLU VIBRATÖR



1 & 3

DE: EIN / AUS: 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN | **FR:** MARCHÉ / ARRÊTÉ: MAINTENEZ APPUYÉ PENDANT 2 SECONDES | **IT:** ACCESO / SPENTO: TIENI PREMUTO PER 2 SECONDI | **PT:** LIGAR / DESLIGAR: MANTENHA PRESSIONADO POR 2 SEGUNDOS | **RU:** ВКЛ / ВЫКЛ: УДЕРЖИВАЙТЕ 2 СЕКУНДЫ | **PL:** WŁĄCZ / WYŁĄCZ: PRZYTRZYMAJ PRZECZ 2 SEKUNDY | **ZH:** 升 / 关: 按住 2 秒钟 | **JA:** オン / オフ: 2秒間押し続ける | **KO:** 켜기 / 끄기: 2초 동안 길게 누르세요 | **BG:** ВКЛ / ИЗКЛ: ЗАДРЪЖТЕ 2 СЕКУНДИ | **HR:** UKLJUČENO / ISKLJUČENO: DRŽITE 2 SEKUNDE | **CS:** ZAP / VYP: PODRŽTE 2 SEKUNDY | **DA:** TIL / FRA: HOLD NEDTRYKKET I 2 SEKUNDER | **NL:** AAN / UIT: HOUD 2 SECONDEN INGEDRUKT | **ET:** SEES / VÄLJAS: HOIA ALLA 2 SEKUNDIT | **FI:** PÄÄLLÄ / POIS: PIDÄ PAINETTUNA 2 SEKUNTIA | **EL:** ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΘΙΜΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ | **HU:** BE / KI: TARTSA LEVONVOMA 2 MÁSODPERCIG | **LV:** IESLĒGTS / IZSLĒGTS: TURĪT NOSPIESTU 2 SEKUNDES | **LT:** ĮJUNGTI / IŠJUNGTI: LAIKYKITE 2 SEKUNDES | **LB:** AAN / AUS: HALT 2 SEKONNEN GEDRÉCKT | **MT:** MĠXGĦUL / MITFI: ZOMM GĦAL 2 SECONDI | **NO:** PÅ / AV: HOLD NED I 2 SEKUNDER | **RO:** PORNIȚ / OPRIT: MENȚINEȚI APĂSAT TIMP DE 2 SECUINDE | **SK:** ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ: PODRŽTE 2 SEKUNDY | **SL:** VKLOPLJENO / IZKLOPLJENO: DRŽITE 2 SEKUNDI | **SV:** PÅ / AV: HÅLL INTRYCK I 2 SEKUNDER | **UK:** ВІМК / ВІМК: УТРИМУЙТЕ 2 СЕКУНДИ | **TR:** AÇIK / KAPALI: 2 SANİYE BASILI TUTUN

2

DE: VIBRIERMODUS ÄNDERN: 1 MAL DRÜCKEN | **FR:** CHANGER LE MODE DE VIBRATION: APPUYEZ 1 FOIS | **IT:** CAMBIA MODALITÀ DI VIBRAZIONE: PREMI 1 VOLTA | **PT:** MUDE O MODO DE VIBRAÇÃO: PRESSIONE 1 VEZ | **RU:** ИЗМЕНИТЕ РЕЖИМ ВИБРАЦИИ: НАЖМИТЕ 1 РАЗ | **PL:** ZMIEN TRYB WIBRACJI: NACIŚNIJ 1 RAZ | **ZH:** 更改振动模式: 按一次 | **JA:** 振動モードを変更: 1回押す | **KO:** 진동 모드 변경: 1회 눌러주세요 | **BG:** ПРОМЕНИТЕ РЕЖИМА НА ВИБРАЦИЯ: НАТИЧЕТЕ 1 ПЪТ | **HR:** PROMIJENITE NAČIN VIBRACIJE: PRITISNITE 1 PUT | **CS:** ZMĚNĚTE REŽIM VIBRACE: STISKNĚTE 1X | **DA:** ÆNDR VIBRATIONSMODUS: TRYK EN GANG | **NL:** VERANDER DE TRILMODUS: DRUK 1 KEER | **ET:** MUUTKE VIBRATSIOONIREŽIIMI: VAJUTAGE 1 KORD | **FI:** VAIHDA VÄRINÄMODI: PAINA 1 KERTAA | **EL:** ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗΣ: ΠΙΘΗΣΤΕ 1 ΦΟΡΑ | **HU:** VÁLTOZTASSA MEG A VIBRÁCIÓS MÓDOT: NYOMJA MEG 1-SZER | **LV:** MAINĪET VIBRĀCIJAS REŽĪMU: NOSPIEDIET 1 REIZI | **LT:** PAKEISKITE VIBRACIJOS REŽIMĄ: PASPAUSKITE 1 KARTĄ | **LB:** ÄNNERT DE VIBRATIOUNSMODUS: DRÉCKT 1 KÉIER | **MT:** IBDEL IL-MODALITÀ TAL-VIBRAZZJONI: AGĦFAS 1 DARBA | **NO:** ENDRE VIBRASJONSMODUS: TRYKK 1 GANG | **RO:** SCHIMBĂȚI MODUL DE VIBRAȚIE: APĂSAȚI O DATĂ | **SK:** ZMĚNĚTE REŽIM VIBRÁČIE: STLAČTE 1 KRÁT | **SL:** SPREMINITE NAČIN VIBRACIJE: PRITISNITE 1-KRAT | **SV:** ÄNDRA VIBRATIONSÅG: TRYCK 1 GÅNG | **UK:** ЗМІНИТЬ РЕЖИМ ВІБРАЦІЇ: НАТИСНІТЬ 1 РАЗ | **TR:** TİTREŞİM MODUNU DEĞİŞTİRİN: 1 KEZ BASIN

4 & 5

DE: HOCHSCHALTEN / HERUNTERSCHALTEN | **FR:** AUGMENTER LE NIVEAU / DIMINUER LE NIVEAU | **IT:** SALIRE DI LIVELLO / SCENDERE DI LIVELLO | **PT:** SUBIR DE NÍVEL / DESER DE NÍVEL | **RU:** УПОВЕНЫ ВВЕРХ / УПОВЕНЫ ВНИЗ | **PL:** POZIOM W GÓRĘ / POZIOM W DÓŁ | **ZH:** 升級 / 降級 | **JA:** レベルアップ / レベルダウン | **KO:** 레벨 업 / 레벨 다운 | **BG:** НИВО НАГОРЕ / НИВО НАДОЛУ | **HR:** PODIGNI NIVO / SPUSTI NIVO | **CS:** ZVÝŠIT ÚROVEŇ / SNÍŽIT ÚROVEŇ | **DA:** LEVEL UP / LEVEL NED | **NL:** LEVEL OMHOOG / LEVEL OMLAAG | **ET:** TASEME ÜLES / TASEME ALLA | **FI:** NOSTA TASOA / LASKE TASOA | **EL:** ΑΝΕΒΑΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ / ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ | **HU:** SZINT EMELÉSE / SZINT CSÖKKENTÉSE | **LV:** LĪMENIS AUGŠUP / LĪMENIS UZ LEJU | **LT:** PAKELTI LYGI / NULEISTI LYGI | **LB:** LEVEL EROP / LEVEL EROF | **MT:** OGHĦA LIVELL / NIŻEL LIVELL | **NO:** LEVEL OPP / LEVEL NED | **RO:** URĂCĂ NIVELUL / COBOARĂ NIVELUL | **SK:** ZVÝŠIT ÚROVEŇ / ZNÍŽIT ÚROVEŇ | **SL:** POVIŠAJ NIVO / ZNIŽAJ NIVO | **SV:** NIVÅ UP / NIVÅ NER | **UK:** ПІДНЯТИ РІВЕНЬ / ЗНИЗИТИ РІВЕНЬ | **TR:** SEVIYE ARTIR / SEVIYE DÜŞÜR

10 MODOS DE VIBRACIÓN · 10 VIBRATION MODES

AGARRE CON VENTOSA · STRONG SUCTION CUP

ALTAMENTE FLEXIBLE · HIGHLY FLEXIBLE

**USB
CHARGER**





EN: BODY SAFE MATERIAL.

ES: MATERIAL SEGURO PARA EL CUERPO.

DE: KÖRPERFREUNDLICHES MATERIAL.

FR: MATÉRIAU SÛR POUR LE CORPS.

IT: MATERIALE SICURO PER IL CORPO.

PT: MATERIAL SEGURO PARA O CORPO.

RU: МАТЕРИАЛ БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА.

PL: MATERIAŁ BEZPIECZNY DLA CIAŁA.

ZH: 安全材料.

JA: 安全な素材.

KO: 안전한 소재.

BG: МАТЕРИАЛ БЕЗОПАСЕН ЗА ТЯЛОТО.

HR: MATERIJAL SIGURAN ZA TIJELO.

CS: MATERIÁL BEZPEČNÝ PRO TĚLO.

DA: MATERIALE SIKKERT FOR KROPPEN.

NL: LICHAAMSVEILIG MATERIAAL.

ET: KEHALE OHUT MATERJAL.

FI: KEHON TURVALLINEN MATERIAALI.

EL: ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ.

HU: TESTBARÁT ANYAG.

LV: MATERIĀLS, KAS IR DROŠS ĶĒMENIM.

LT: SAUGUS KŪNUI MEDŽIAGA.

LB: MATERIAL SÉCHER FIR DE KIERPER.

MT: MATERJAL SIGUR GHALL-ĠISEM.

NO: KROPPSIKKERT MATERIALE.

RO: MATERIAL SIGUR PENTRU CORP.

SK: MATERIÁL BEZPEČNÝ PRE TELO.

SL: MATERIAL VAREN ZA TELO.

SV: KROPPSSÄKERT MATERIAL.

UK: МАТЕРІАЛ БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА.

TR: VÜCUT İÇİN GÜVENLİ MALZEME.

EN: 10 VIBRATION FREQUENCIES.

ES: 10 FRECUENCIAS DE VIBRACIÓN.

DE: 10 VIBRATIONSFREQUENZEN.

FR: 10 FRÉQUENCES DE VIBRATION.

IT: 10 FREQUENZE DI VIBRAZIONE.

PT: 10 FREQUÊNCIAS DE VIBRAÇÃO.

RU: 10 ЧАСТОТ ВИБРАЦИИ.

PL: 10 CZĘSTOTLIWOŚCI WIBRACJI.

ZH: 10 个振动频率.

JA: 10 振動周波数.

KO: 10 진동 주파수.

BG: 10 ВИБРАЦИОННИ ЧЕСТОТИ.

HR: 10 VIBRACIJSKIH FREKVENCIJA.

CS: 10 VIBRAČNÍCH FREKVENCÍ.

DA: 10 VIBRATIONSFREKVENSER.

NL: 10 VIBRATIEFREQUENTIES.

ET: 10 VIBRATSIOONISAGEDUST.

FI: 10 VÄRÄHTELYTAAJUUTTA.

EL: 10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ.

HU: 10 REZGÉSFREKVENCIA.

LV: 10 VIBRĀCIJU FREKVENCES.

LT: 10 VIBRACIJOS DAŽNIAI.

LB: 10 VIBRATIOUNSFREQUENZEN.

MT: 10 FREKWENZA TA' VIBRAZZJONI.

NO: 10 VIBRASJONSFREKVENSER.

RO: 10 FRECVENȚE DE VIBRAȚIE.

SK: 10 VIBRAČNÝCH FREKVENCÍ.

SL: 10 VIBRACIJSKIH FREKVENČ.

SV: 10 VIBRATIONSFREKVENSER.

UK: 10 ЧАСТОТ ВІБРАЦІЇ.

TR: 10 TITREŞİM FREKANSI.



EN: FLEXIBLE.
ES: FLEXIBLE.
DE: FLEXIBEL.
FR: FLEXIBLE.
IT: FLESSIBILE.
PT: FLEXÍVEL.
RU: ГИБКИЙ.
PL: ELASTYCZNY.
ZH: 灵活的.
JA: 柔軟な.
KO: 유연한.
BG: ГЪВКАВ.
HR: FLEKSIBILAN.
CS: FLEXIBILNÍ.
DA: FLEKSIBEL.
NL: FLEXIBEL.
ET: PAINDLIK.
FI: JOUSTAVA.
EL: ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ.
HU: RUGALMAS.
LV: ELASTĪGS.
LT: LANKSTUS.
LB: FLEXIBEL.
MT: FLESSIBBLI.
NO: FLEKSIBEL.
RO: FLEXIBIL.
SK: FLEXIBILNÝ.
SL: PRILAGODLJIV.
SV: FLEXIBEL.
UK: ГНУЧКИЙ.
TR: ESNEK.



EN: STRONG SUCTION CUP.
ES: ESTIMULACIÓN DEL CLÍTORIS.
DE: KLITORALE STIMULATION.
FR: STIMULATION CLITORIDIENNE.
IT: STIMOLAZIONE CLITORIDEA.
PT: ESTIMULAÇÃO CLITORIANA.
RU: КЛИТОРАЛЬНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ.
PL: STYMULACJA ŁECHTACZKI.
ZH: 阴蒂刺激.
JA: クリトリス刺激.
KO: 클리토리스 자극.
BG: КЛИТОРНА СТИМУЛАЦИЯ.
HR: KLITORALNA STIMULACIJA.
CS: KLITORÁLNÍ STIMULACE.
DA: KLITORAL STIMULATION.
NL: CLITORALE STIMULATIE.
ET: KLIITORI STIMULEERIMINE.
FI: KLITORISSTIMULAATIO.
EL: ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΤΟΡΙΔΑΣ.
HU: CSIKLÓ STIMULÁCIÓ.
LV: KLITORA STIMULĀCIJA.
LT: KLITORIO STIMULIACIJA.
LB: KLITORAL-STIMULATIOUN.
MT: STIMULAZZJONI TAL-KLITORIDE.
NO: KLITORAL STIMULERING.
RO: STIMULARE CLITORIDIANĂ.
SK: KLITORÁLNÁ STIMULÁCIA.
SL: KLITORALNA STIMULACIJA.
SV: KLITORISSTIMULERING.
UK: КЛИТОРАЛЬНА СТИМУЛЯЦІЯ.
TR: KLITORAL UYARILMA.



EN: PHALATES FREE.
ES: LIBRE DE FTALATOS.
DE: FREI VON PHTHALATEN.
FR: SANS PHTALATES.
IT: SENZA FTALATI.
PT: LIVRE DE FTALATOS.
RU: БЕЗ ФТАЛАТОВ.
PL: BEZ FTALANÓW.
ZH: 无邻苯二甲酸盐。
JA: フタル酸フリー。
KO: 프탈레이트 프리.
BG: БЕЗ ФТАЛАТИ.
HR: BEZ FTALATA.
CS: BEZ FTALÁTŮ.
DA: FRI FOR FTALATER.
NL: VRIJ VAN FTALATEN.
ET: FTALAADIVABA.
FI: EI FTALAATTEJA.
EL: ΧΩΡΙΣ ΦΘΑΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ.
HU: FTALÁTMENTES.
LV: BEZ FTALĀTIEM.
LT: BE FTALATŲ.
LB: FRÄI VUN PHTHALATEN.
MT: MINGHAJR FTALATI.
NO: UTEN FTALATER.
RO: FĂRĂ FTALAȚI.
SK: BEZ FTALÁTOV.
SL: BREZ FTALATOV.
SV: FRI FRÅN FTALATER.
UK: БЕЗ ФТАЛАТІВ.
TR: FTALAT İÇERMEZ.



EN: WATERPROOF.
ES: IMPERMEABLE.
DE: WASSERDICHT.
FR: ÉTANCHE.
IT: IMPERMEABILE.
PT: À PROVA D'ÁGUA.
RU: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ.
PL: WODOODPORNY.
ZH: 防水。
JA: 防水。
KO: 방수.
BG: ВОДОУСТОЙЧИВ.
HR: VODOOTPORAN.
CS: VODOTĚSNÝ.
DA: VANDTÆT.
NL: WATERDICHT.
ET: VEEKINDEL.
FI: VEDENKESTÄVÄ.
EL: ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ.
HU: VÍZÁLLÓ.
LV: ŪDENSNECAURLAIDĪGS.
LT: ATSPARUS VANDENIUI.
LB: WAASSERDICHT
MT: REŻISTENTI GHALL-ILMA.
NO: VANNTETT.
RO: IMPERMEABIL.
SK: VODEODOLNÝ.
SL: VODOOTPOREN.
SV: VATTENTÄT.
UK: ВОДОНЕПРОНИКНИЙ.
TR: SU GEÇİRMEZ.



EN: USB RECHARGEABLE.
ES: RECARGABLE POR USB.
DE: USB-AUFLADBAR.
FR: RECHARGEABLE PAR USB.
IT: RICARICABILE TRAMITE USB.
PT: RECARREGÁVEL POR USB.
RU: ЗАРЯЖАЕТСЯ ЧЕРЕЗ USB.
PL: ŁADOWANY PRZEZ USB.
ZH: USB可充电.
JA: USB充電可能.
KO: USB로 충전할 수 있습니다.
BG: ПРЕЗАРЕЖДА СЕ ЧРЕЗ USB.
HR: PUNJIV PUTEM USB-A.
CS: NABÍJECÍ PŘES USB.
DA: USB-GENOPLADELIG.
NL: OPLAADBAAR VIA USB.
ET: LAETAV USB KAUDU.
FI: USB-LADATTAVA.
EL: ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΩ USB.
HU: USB-TÖLTÉS.
LV: IELĀDĒJAMS AR USB.
LT: ĮKRAUNAMA PER USB.
LB: OPLUEDBAR IWWER USB.
MT: RIFJABBLI BIL-USB.
NO: USB-OPPLADBAR.
RO: REÎNCĂRCABIL PRIN USB.
SK: NABÍJATEĽNÝ CEZ USB.
SL: POLNILNO PREK USB.
SV: USB-LADDNINGSBAR.
UK: ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ USB.
TR: USB İLE ŞARJ EDİLEBİLİR.



EN: POWERFUL MOTOR.
ES: MOTOR POTENTE.
DE: LEISTUNGSSTARKER MOTOR.
FR: MOTEUR PUISSANT.
IT: MOTORE POTENTE.
PT: MOTOR POTENTE.
RU: МОЩНЫЙ МОТОР.
PL: SILNIK O DUŻEJ MOCY.
ZH: 强劲马达.
JA: 強力モーター.
KO: 강력한 모터.
BG: МОЩЕН МОТОР.
HR: SNAŽAN MOTOR.
CS: VÝKONNÝ MOTOR.
DA: KRAFTFULD MOTOR.
NL: KRACHTIGE MOTOR.
ET: VÕIMAS MOOTOR.
FI: TEHOKAS MOOTTORI.
EL: ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ.
HU: ERŐS MOTOR.
LV: JAUDĪGS MOTORS.
LT: GALINGAS VARIKLIS.
LB: STAARKE MOTOR.
MT: MUTUR QAWWI.
NO: KRAFTIG MOTOR.
RO: MOTOR PUTERNIC.
SK: VÝKONNÝ MOTOR.
SL: ZMOGLJIV MOTOR.
SV: KRAFTFULL MOTOR.
UK: ПОТУЖНИЙ МОТОР.
TR: GÜÇLÜ MOTOR.



EN: REMOTE CONTROLLER.

ES: MANDO A DISTANCIA.

DE: FERNBEDIENUNG.

FR: TÉLÉCOMMANDE.

IT: TELECOMANDO.

PT: CONTROLE REMOTO.

RU: ПУЛЬТ.

PL: PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.

ZH: 遥控器.

JA: リモートコントローラー.

KO: 리모컨.

BG: ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ.

HR: DALJINSKI UPRAVLJAČ.

CS: DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.

DA: FJERNBETJENING.

NL: AFSTANDSBEDIENING.

ET: KAUGJUHTIMISPULT.

FI: KAUKOSÄÄDIN.

EL: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

HU: TÁVIRÁNYÍTÓ.

LV: TĀLVADĪBAS PULTS.

LT: NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS.

LB: FERNSTEIERUNG.

MT: KONTROLL MILL-BOGHOD.

NO: FJERNKONTROLL.

RO: TELECOMANDĂ.

SK: DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE.

SL: DALJINSKI UPRAVLJALNIK.

SV: FJÄRRKONTROLL.

UK: ПУЛЬТ.

TR: UZAKTAN KUMANDA.

i n t e n s e

VICTORIA

VIBRATOR WITH SUCTION CUP

INTERNATIONAL DREAMLOVE S.A.

A90068404 CL ABASTOS 13,
PARQUE LOGÍSTICO DE CARMONA,
41410 CARMONA, SEVILLE, SPAIN.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.



8 435565 953560