


intense

FRED

RABBIT VIBRATOR



ES: VIBRADOR RABBIT | **DE:** RABBIT-VIBRATOR | **FR:** VIBROMASSEUR RABBIT | **IT:** VIBRATORE RABBIT | **PT:** VIBRADOR RABBIT
RU: ВИБРАТОР-КРОЛИК | **PL:** WIBRATOR KRÓLICZEK | **ZH:** 兔子振动器 | **JA:** ラビットバイブ | **KO:** 래빗 마이브레이터 | **BG:** ЗАЕШКИ
ВИБРАТОР | **HR:** ZEČJI VIBRATOR | **CS:** KRÁLÍČÍ VIBRÁTOR | **DA:** KANINVIBRATOR | **NL:** KONIJNENVIBRATOR | **ET:** JÄNESE
VIBRAATOR | **FI:** KANIINIVIBRAATTORI | **EL:** ΔΟΝΗΤΗΣ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ | **HU:** NYUSZIS VIBRÁTOR | **LV:** TRUŠU VIBRATORS | **LT:** TRIUŠIO
VIBRATORIUS | **LB:** KANÉNGER VIBRATOR | **MT:** VIBRATOR FENEK | **NO:** KANINVIBRATOR | **RO:** VIBRATOR IEPURĂȘ | **SK:** KRÁLÍČÍ
VIBRÁTOR | **SL:** ZAJČJI VIBRATOR | **SV:** KANINVIBRATOR | **UK:** КРОЛЯЧИЙ ВІБРАТОР | **TR:** TAVŞAN VIBRATÖR



1 & 2


DE: EIN/AUS: HALTEN FÜR 2 SEKUNDEN / MODUS ÄNDERN: 1 MAL DRÜCKEN | **FR:** ON/OFF: MAINTENIR 2 SECONDES / CHANGER DE MODE: APPUYER 1 FOIS | **IT:** ON/OFF: TIENI PREMUTO PER 2 SECONDI / CAMBIA MODALITÀ: PREMI 1 VOLTA | **PT:** ON/OFF: MANTER POR 2 SEGUNDOS / MUDAR MODO: PRESSONAR 1 VEZ | **RU:** ВКЛ/ВЫКЛ: УДЕРЖИВАТЬ 2 СЕКУНДЫ / СМЕНИТЬ РЕЖИМ: НАЖАТЬ 1 РАЗ | **PL:** WŁ./WYŁ.: PRZYTRZYMAJ 2 SEKUNDY / ZMIENI TRYB: NACIŚNIJ 1 RAZ | **ZH:** 开/关: 按住 2 秒 / 切换模式: 按 1 次 | **JA:** ON/OFF: 2 秒間長押し / モード変更: 1 回押す | **KO:** 전원 켜기/끄기: 2초간 길게 누르기 / 모드 변경: 1 회 누르기 | **BG:** ВКЛ./ИЗКЛ.: ЗАДРЪЖ 2 СЕКУНДИ / СМЯНА НА РЕЖИМ: НАТИСНИ 1 ПЪТ | **HR:** UKLJ./ISKLJ.: DRŽI 2 SEKUNDE / PROMIJENI NAČIN: PRITISNI 1 PUT | **CS:** ZAP/VYP: PODRŽ 2 SEKUNDY / ZMĚNA REŽIMU: STISKNI 1X | **DA:** TÆND/SLUK: HOLD 1 2 SEKUNDER / SKIFT TILSTAND: TRYK 1 GANG | **NL:** AAN/UIT: 2 SECONDEN INGEDRUKT HOUDEN / MODUS WIJZIGEN: 1 KEER DRUKKEN | **ET:** SEES/VÄLJAS: HOIA 2 SEKUNDIT / MUUDA REŽIIMI: VAJUTA 1 KORD | **FI:** PÄÄLLE/POIS: PIDÄ PAINETTUNA 2 SEKUNTIA / VAIHDA TILA: PAINA 1 KERRAN | **EL:** ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΡΑΤΗΣΕ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ / ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΕ 1 ΦΟΡΑ | **HU:** BE/KI: TARTSD LENNVOMVA 2 MÁSODPERCIG / MÓDVÁLTÁS: NYOMD MEG 1-SZER | **LV:** IESL./IZSL.: TURĪET 2 SEKUNDES / MAINĪT REŽĪMU: NOSPIEDIET 1 REIZI | **LT:** ĮJUNGTA/IŠJUNGTA: LAIKYKITE 2 SEKUNDES / KEISTI REŽIMĄ: PASPAUSKITE 1 KARTĄ | **LB:** AN/AUS: 2 SEKONNEN HALEN / MODUS ÄNNEREN: 1 MOL DRÉCKEN | **MT:** ON/OFF: ZOMM GHAL 2 SEKONDI / IBDOL IL-MODALITÀ: AGHFAS 1 DARBA | **NO:** PÅ/AV: HOLD 1 2 SEKUNDER / ENDRE MODUS: TRYKK 1 GANG | **RO:** PORNIT/OPRIT: ȚINE APĂSAT 2 SECUNDE / SCHIMBĂ MODUL: APASĂ 1 DATĂ | **SK:** ZAP/VYP: PODRŽE 2 SEKUNDY / ZMENIT REŽIM: STLAČTE 1-KRÁT | **SL:** VKLOP/IZKLOP: DRŽI 2 SEKUNDI / SPREMEMI NAČIN: PRITISNI 1-KRAT | **SV:** PÅ/AV: HÅLL IN 1 2 SEKUNDER / BYTLÄGE: TRYCK 1 GÅNG | **UK:** ВУВКЛ./ВУВКМ: УТРИМУЙТЕ 2 СЕКУНДИ / ЗМІНИТИ РЕЖИМ: НАТИСНІТЬ 1 РАЗ | **TR:** AÇIK/KAPA: 2 SANİYE BASILI TUTULUN / MOD DEĞİŞTİR: 1 KEZ BAS

9 MODOS DE VIBRACIÓN · 9 VIBRATION MODES

9 MODOS DE VIBRACIÓN · 9 VIBRATION MODES

AGARRE ERGONÓMICO · ERGONOMIC GRIP

**MAGNETIC
CHARGER**





EN: BODY SAFE MATERIAL.

ES: MATERIAL SEGURO PARA EL CUERPO.

DE: KÖRPERFREUNDLICHES MATERIAL.

FR: MATÉRIAU SÛR POUR LE CORPS.

IT: MATERIALE SICURO PER IL CORPO.

PT: MATERIAL SEGURO PARA O CORPO.

RU: МАТЕРИАЛ БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА.

PL: MATERIAŁ BEZPIECZNY DLA CIAŁA.

ZH: 安全材料.

JA: 安全な素材.

KO: 안전한 소재.

BG: МАТЕРИАЛ БЕЗОПАСЕН ЗА ТЯЛОТО.

HR: MATERIJAL SIGURAN ZA TIJELO.

CS: MATERIÁL BEZPEČNÝ PRO TĚLO.

DA: MATERIALE SIKKERT FOR KROPPEN.

NL: LICHAAMSVEILIG MATERIAAL.

ET: KEHALE OHUT MATERJAL.

FI: KEHON TURVALLINEN MATERIAALI.

EL: ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ.

HU: TESTBARÁT ANYAG.

LV: MATERIĀLS, KAS IR DROŠS ĶĒMENIM.

LT: SAUGUS KŪNUI MEDŽIAGA.

LB: MATERIAL SÉCHER FIR DE KIERPER.

MT: MATERJAL SIGUR GHALL-ĠISEM.

NO: KROPPSIKKERT MATERIALE.

RO: MATERIAL SIGUR PENTRU CORP.

SK: MATERIÁL BEZPEČNÝ PRE TELO.

SL: MATERIAL VAREN ZA TELO.

SV: KROPPSSÄKERT MATERIAL.

UK: МАТЕРІАЛ БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА.

TR: VÜCUT İÇİN GÜVENLİ MALZEME.



EN: 9 VIBRATION FREQUENCIES.

ES: 9 FRECUENCIAS DE VIBRACIÓN.

DE: 9 VIBRATIONSFREQUENZEN.

FR: 9 FRÉQUENCES DE VIBRATION.

IT: 9 FREQUENZE DI VIBRAZIONE.

PT: 9 FREQUÊNCIAS DE VIBRAÇÃO.

RU: 9 ЧАСТОТ ВИБРАЦИИ.

PL: 9 CZĘSTOTLIWOŚCI WIBRACJI.

ZH: 9 个振动频率.

JA: 9 振動周波数.

KO: 9 진동 주파수.

BG: 9 ВИБРАЦИОННИ ЧЕСТОТИ.

HR: 9 VIBRACIJSKIH FREKVENCIJA.

CS: 9 VIBRAČNÍCH FREKVENCÍ.

DA: 9 VIBRATIONSFREKVENSER.

NL: 9 VIBRATIEFREQUENTIES.

ET: 9 VIBRATSIOONISAGEDUST.

FI: 9 VÄRÄHTELYTAAJUUTTA.

EL: 9 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ.

HU: 9 REZGÉSFREKVENCIA.

LV: 9 VIBRĀCIJU FREKVENCES.

LT: 9 VIBRACIJOS DAŽNIAI.

LB: 9 VIBRATIOUNSFREQUENZEN.

MT: 9 FREKWENZA TA' VIBRAZZJONI.

NO: 9 VIBRASJONSFREKVENSER.

RO: 9 FRECVENȚE DE VIBRAȚIE.

SK: 9 VIBRAČNÝCH FREKVENCIÍ.

SL: 9 VIBRACIJSKIH FREKVENC.

SV: 9 VIBRATIONSFREKVENSER.

UK: 9 ЧАСТОТ ВІБРАЦІЇ.

TR: 9 TITREŞİM FREKANSI.



EN: MAGNETIC CHARGER.

ES: CARGADOR MAGNÉTICO.

DE: MAGNETISCHES LADEGERÄT.

FR: CHARGEUR MAGNÉTIQUE.

IT: CARICATORE MAGNETICO.

PT: CARREGADOR MAGNÉTICO.

RU: МАГНИТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.

PL: ŁADOWARKA MAGNETYCZNA.

ZH: 磁性充电器.

JA: マグネティックチャージャー.

KO: 자석 충전기.

BG: МАГНИТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО.

HR: MAGNETNI PUNJAČ.

CS: MAGNETICKÁ NABÍJEČKA.

DA: MAGNETISK OPLADER.

NL: MAGNETISCHE OPLADER.

ET: MAGNEETLAADIJA.

FI: MAGNEETTINEN LATURI.

EL: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ.

HU: MÁGNESES TÖLTŐ.

LV: MAGNĒTISKAIS LĀDĒTĀJS.

LT: MAGNETINIS ĮKROVIKLIS.

LB: MAGNETESCHT LADEGERÄTER.

MT: CHARGER MAGNETIKU.

NO: MAGNETISK LADER.

RO: ÎNCĂRCĂTOR MAGNETIC.

SK: MAGNETICKÁ NABÍJAČKA.

SL: MAGNETNI POLNILNIK.

SV: MAGNETISK LADDARE.

UK: МАГНІТНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ.

TR: MANYETİK ŞARJ ALETİ.

EN: 3 TAPPING MODES.

ES: 3 MODOS DE TOQUE.

DE: 3 TIPPMODI.

FR: 3 MODES DE TAPOTEMENT.

IT: 3 MODALITÀ DI TOCCO.

PT: 3 MODOS DE TOQUE.

RU: 3 РЕЖИМА ПОСТУКИВАНИЯ.

PL: 3 TRYBY STUKANIA.

ZH: 3种敲击模式.

JA: 3つのタッピングモード.

KO: 3가지 탭 모드.

BG: 3 РЕЖИМА НА ПОЧУКВАНЕ.

HR: 3 NAČINA TAPKANJA.

CS: 3 REŽIMY KLEPÁNÍ.

DA: 3 TAPPING-MODES.

NL: 3 TIKMODI.

ET: 3 KOPUTAMISE REŽIIMI.

FI: 3 NAPAUTUSTILAA.

EL: 3 ΤΡΟΠΟΙ ΧΤΥΓΗΜΑΤΟΣ.

HU: 3 ÉRINTÉSI MÓD.

LV: 3 PIESĪTIENA REŽĪMI.

LT: 3 PASPAUDIMO REŽIMAI.

LB: 3 TAP-MODI.

MT: 3 MODI TAT-TAP.

NO: 3 TAPPING-MODUS.

RO: 3 MODURI DE ATINGERE.

SK: 3 REŽIMY POKLEPANIA.

SL: 3 NAČINI TAPKANJA.

SV: 3 KNACKNINGSLÄGEN.

UK: 3 РЕЖИМИ ПОСТУКУВАННЯ.

TR: 3 DOKUNMA MODU.



EN: WATERPROOF.
ES: IMPERMEABLE.
DE: WASSERDICHT.
FR: ÉTANCHE.
IT: IMPERMEABILE.
PT: À PROVA D'ÁGUA.
RU: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ.
PL: WODOODPORNY.
ZH: 防水.
JA: 防水.
KO: 방수.
BG: ВОДОУСТОЙЧИВ.
HR: VODOOTPORAN.
CS: VODOTĚSNÝ.
DA: VANDTÆT.
NL: WATERDICHT.
ET: VEEKINDEL.
FI: VEDENKESTÄVÄ.
EL: ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ.
HU: VÍZÁLLÓ.
LV: ŪDENSNECAURLAIDĪGS.
LT: ATSPARUS VANDENIUI.
LB: WAASSERDICHT
MT: REŻISTENTI GHALL-ILMA.
NO: VANNTETT.
RO: IMPERMEABIL.
SK: VODEODOLNÝ.
SL: ВОДООТПОРЕН.
SV: VATTENTÄT.
UK: ВОДОНЕПРОНИКНИЙ.
TR: SU GEÇİRMEZ.



EN: POWERFUL MOTOR.
ES: MOTOR POTENTE.
DE: LEISTUNGSSTARKER MOTOR.
FR: MOTEUR PUISSANT.
IT: MOTORE POTENTE.
PT: MOTOR POTENTE.
RU: МОЩНЫЙ МОТОР.
PL: SILNIK O DUŻEJ MOCY.
ZH: 强劲马达.
JA: 強力モーター.
KO: 강력한 모터.
BG: МОЩЕН МОТОР.
HR: SNAŽAN MOTOR.
CS: VÝKONNÝ MOTOR.
DA: KRAFTFULD MOTOR.
NL: KRACHTIGE MOTOR.
ET: VÕIMAS MOOTOR.
FI: TEHOKAS MOOTTORI.
EL: ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ.
HU: ERŐS MOTOR.
LV: JAUDĪGS MOTORS.
LT: GALINGAS VARIKLIS.
LB: STAARKE MOTOR.
MT: MUTUR QAWWI.
NO: KRAFTIG MOTOR.
RO: MOTOR PUTERNIC.
SK: VÝKONNÝ MOTOR.
SL: ZMOGLJIV MOTOR.
SV: KRAFTFULL MOTOR.
UK: ПОТУЖНИЙ МОТОР.
TR: GÜÇLÜ MOTOR.



EN: SUPER SOFT SILICONE.
ES: SILICONA SUPER SUAVE.
DE: SUPER WEICHES SILIKON.
FR: SILICONE SUPER DOUX.
IT: SILICONE SUPER MORBIDO.
PT: SILICONE SUPER MACIO.
RU: СУПЕР МЯГКИЙ СИЛИКОН.
PL: SUPER MIĘKKI SILIKON.
ZH: 超柔软的硅胶.
JA: 超柔軟なシリコン.
KO: 초 부드러운 실리콘.
BG: СУПЕР МЕК СИЛИКОН.
HR: SUPER MEKANI SILIKON.
CS: SUPER MĚKKÝ SILIKON.
DA: SUPER BLØD SILICONE.
NL: SUPER ZACHTE SILICONEN.
ET: SUPER PEHME SILIKOON.
FI: SUPERPEHMEÄ SILIKONI.
EL: ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΑΛΑΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.
HU: SZUPERPUHA SZILIKON.
LV: SUPER MĪKSTS SILIKONS.
LT: SUPER MINKŠTAS SILIKONAS.
LB: SUPER WAISS SILIKON.
MT: SILIKON SUPER SOFF.
NO: SUPERMYK SILIKON.
RO: SILICON SUPER MOALE.
SK: SUPER MÄKKÝ SILIKÓN.
SL: SUPER MEHKI SILIKON.
SV: SUPERMJUK SILIKON.
UK: СУПЕР М'ЯКИЙ СИЛІКОН.
TR: SÜPER YUMUŞAK SILIKON.



EN: ABS MATERIAL.
ES: MATERIAL ABS.
DE: ABS-MATERIAL.
FR: MATÉRIAU ABS.
IT: MATERIALE ABS.
PT: MATERIAL ABS.
RU: МАТЕРИАЛ ABS.
PL: MATERIAŁ ABS.
ZH: ABS材料.
JA: ABS素材.
KO: ABS 소재.
BG: ABS МАТЕРИАЛ.
HR: ABS MATERIJAL.
CS: ABS MATERIÁL.
DA: ABS-MATERIALE.
NL: ABS-MATERIAAL.
ET: ABS MATERJAL.
FI: ABS-MATERIAALI.
EL: ΥΛΙΚΟ ABS.
HU: ABS ANYAG.
LV: ABS MATERIĀLS.
LT: ABS MEDŽIAGA.
LB: ABS-MATERIAL.
MT: MATERJAL ABS.
NO: ABS-MATERIALE.
RO: MATERIAL ABS.
SK: ABS MATERIÁL.
SL: ABS MATERIAL.
SV: ABS-MATERIAL.
UK: МАТЕРІАЛ ABS.
TR: ABS MALZEME.

i n t e n s e

FRED

RABBIT VIBRATOR

INTERNATIONAL DREAMLOVE S.A.

A90068404 CL ABASTOS 13,
PARQUE LOGÍSTICO DE CARMONA,
41410 CARMONA, SEVILLE, SPAIN.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.



8 435565 954505