


intense

DAPHNE

RABBIT VIBRATOR



ES: VIBRADOR RABBIT | **DE:** RABBIT VIBRATOR | **FR:** VIBROMASSEUR RABBIT | **IT:** VIBRATORE RABBIT | **PT:** VIBRADOR RABBIT
RU: ВИБРАТОР КРОЛИК | **PL:** WIBRATOR KRÓLICZEK | **ZH:** 兔子振动器 | **JA:** ラビットバイブレーター | **KO:** 래빗 바이브레이터
BG: ВИБРАТОР ЗАЕК | **HR:** ZEC VIBRATOR | **CS:** KRÁLÍČÍ VIBRÁTOR | **DA:** KANIN VIBRATOR | **NL:** RABBIT VIBRATOR | **ET:** JÄNKU
VIBRAATOR | **FI:** PUPU-VIBRAATTORI | **EL:** ΔΟΝΗΤΗΣ ΚΟΥΝΕΛΑΚΙ | **HU:** NYUSZIS VIBRÁTOR | **LV:** TRUSĪŠA VIBRATORS | **LT:** TRIUŠIO
VIBRATORIUS | **LB:** KANÉNGERCHER VIBRATOR | **MT:** VIBRATUR FENEK | **NO:** KANIN VIBRATOR | **RO:** VIBRATOR IEPURĂȘ
SK: ZAJAČÍ VIBRÁTOR | **SL:** ZAJČJI VIBRATOR | **SV:** KANIN VIBRATOR | **UK:** ВІБРАТОР-КРОЛИК | **TR:** TAVŞAN VIBRATÖR



1

DE: TURBO-MODUS: DRÜCKE 1 MAL | **FR:** MODE TURBO: APPUIE 1 FOIS | **IT:** MODALITÀ TURBO: PREMI 1 VOLTA | **PT:** MODO TURBO: PRESSIONA 1 VEZ | **RU:** ТУРБО РЕЖИМ: НАЖМИТЕ 1 РАЗ | **PL:** TRYB TURBO: NACISNIJ 1 RAZ | **ZH:** 涡轮模式: 按 1 次 | **JA:** ターボモード: 1 回押す | **KO:** 터보 모드: 1 회 누르기 | **BG:** ТУРБО РЕЖИМ: НАТИСНИ 1 ПЪТ | **HR:** TURBO NAČIN: PRITISNI 1 PUT | **CS:** TURBO REŽIM: STISKNI 1X | **DA:** TURBO-TILSTAND: TRYK 1 GANG | **NL:** TURBOMODUS: DRUK 1 KEER | **ET:** TURBO REŽIM: VAJUTA 1 KORD | **FI:** TURBO-TILA: PAINA 1 KERRAN | **EL:** ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO: ΠΑΤΗΣΕ 1 ΦΟΡΑ | **HU:** TURBO MÓD: NYOMD MEG 1-SZER | **LV:** TURBO REŽIMS: NOSPIED 1 REIZI | **LT:** TURBO REŽIMAS: PASPAUSK 1 KARTĄ | **LB:** TURBO MODUS: DRÉCK 1 MOL | **MT:** MODALITÀ TURBO: AGHFAS 1 DARBA | **NO:** TURBO-MODUS: TRYKK 1 GANG | **RO:** MOD TURBO: APASĂ 1 DATĂ | **SK:** TURBO REŽIM: STLAČ 1-KRÁT | **SL:** TURBO NAČIN: PRITISNI 1-KRAT | **SV:** TURBO-LÄGE: TRYCK 1 GÅNG | **UK:** ТУРБО РЕЖИМ: НАТИСНІТЬ 1 РАЗ | **TR:** TURBO MODU: 1 KEZ BAS

2

DE: VIBRIERMODUS ÄNDERN: 1 MAL DRÜCKEN | **FR:** CHANGEZ LE MODE DE VIBRATION: APPUYEZ 1 FOIS | **IT:** CAMBIA MODALITÀ DI VIBRAZIONE: PREMI 1 VOLTA | **PT:** MUDE O MODO DE VIBRAÇÃO: PRESSIONE 1 VEZ | **RU:** ИЗМЕНИТЕ РЕЖИМ ВИБРАЦИИ: НАЖМИТЕ 1 РАЗ | **PL:** ZMIEN TRYB WIBRACJI: NACISNIJ 1 RAZ | **ZH:** 更改振动模式: 按一次 | **JA:** 振動モードを変更: 1 回押す | **KO:** 진동 모드 변경: 1 회 눌러주세요 | **BG:** ПРОМЕНЕТЕ РЕЖИМА НА ВИБРАЦИЯ: НАТИСНЕТЕ 1 ПЪТ | **HR:** PROMIJENITE NAČIN VIBRACIJE: PRITISNITE 1 PUT | **CS:** ZMĚŇTE REŽIM VIBRACE: STISKNĚTE 1X | **DA:** ÆNDR VIBRATIONSMODUS: TRYK 1 GANG | **NL:** VERANDER DE TRILMODUS: DRUK 1 KEER | **ET:** MUUTKE VIBRATSIOONIREŽIMI: VAJUTAGE 1 KORD | **FI:** VAIHDA VÄRINÄMODOI: PAINA 1 KERTAA | **EL:** ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΝΕΣΗΣ: ΠΑΤΗΣΤΕ 1 ΦΟΡΑ | **HU:** VÁLTÓZTASSA MEG A VIBRÁCIÓS MÓDOT: NYOMD MEG 1-SZER | **LV:** MAINIET VIBRĀCIJAS REŽĪMU: NOSPIEDIET 1 REIZI | **LT:** PAKEISKITE VIBRACIJOS REŽIMĄ: PASPAUSKITE 1 KARTĄ | **LB:** ANNERT DE VIBRATIUNSMODUS: DRÉCKT 1 KÉIER | **MT:** IBDEL IL-MODALITÀ TAL-VIBRAZZJONI: AGHFAS 1 DARBA | **NO:** ENDRE VIBRASJONSMODUS: TRYKK 1 GANG | **RO:** SCHIMBĂȚI MODUL DE VIBRAȚIE: APĂSAȚI O DATĂ | **SK:** ZMĚŇTE REŽIM VIBRÁCIE: STLAČTE 1 KRÁT | **SL:** SPREMENITE NAČIN VIBRACIJE: PRITISNITE 1-KRAT | **SV:** ÄNDRA VIBRATIONSLÄGE: TRYCK 1 GÅNG | **UK:** ЗМІНИТЕ РЕЖИМ ВИБРАЦІЇ: НАТИСНІТЬ 1 РАЗ | **TR:** TITREŞİM MODUNU DEĞİŞTİRİN: 1 KEZ BAS

3

DE: EIN / AUS: 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN | **FR:** MARCHÉ / ARRÊTÉ: MAINTENEZ APPUYÉ PENDANT 2 SECONDES | **IT:** ACCESSO / SPENTO: TIENI PREMUTO PER 2 SECONDI | **PT:** LIGAR / DESLIGAR: MANTENHA PRESSIONADO POR 2 SEGUNDOS | **RU:** ВКЛ / ВЫКЛ: УДЕРЖИВАЙТЕ 2 СЕКУНДЫ | **PL:** WŁĄCZ / WYŁĄCZ: PRZYTRZYMAJ PRZECZ 2 SEKUNDY | **ZH:** 开 / 关: 按住 2 秒钟 | **JA:** オン / オフ: 2 秒間押し続ける | **KO:** 켜기 / 끄기: 2 초 동안 강게 누르세요 | **BG:** ВКЛ / ИЗКЛ: ЗАДРЪЖТЕ 2 СЕКУНДИ | **HR:** UKLJUČENO / ISKLJUČENO: DRŽITE 2 SEKUNDE | **CS:** ZAP / VYP: PODRŽTE 2 SEKUNDY | **DA:** TIL / FRA: HOLD NEDTRYKKET I 2 SEKUNDER | **NL:** AAN / UIT: HOUD 2 SECONDEN INGEDRUKT | **ET:** SEES / VÄLJAS: HOIA ALLA 2 SEKUNDIT | **FI:** PÄÄLLÄ / POIS: PIDÄ PAINETTUNA 2 SEKUNTIA | **EL:** ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΘΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ | **HU:** BE / KI: TARTSA LENYVOMA 2 MÁSODPERCIG | **LV:** IESLĒGTS / IZSLĒGTS: TURĪET NOSPIESTU 2 SEKUNDES | **LT:** ĮJUNGTA / IŠJUNGTA: LAIKYKITE 2 SEKUNDES | **LB:** AAN / AUS: HALT 2 SEKONNEN GEDRÉCKT | **MT:** MĠXHUĠ / MITFI: ZOMM GHAL 2 SECONDI | **NO:** PÅ / AV: HOLD NED I 2 SEKUNDER | **RO:** PORNIȚI / OPRIȚI: MENȚINEȚI APĂSAT TIMP DE 2 SECUINDE | **SK:** ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ: PODRŽTE 2 SEKUNDY | **SL:** VKLOPLJENO / IZKLOPLJENO: DRŽITE 2 SEKUNDI | **SV:** PÅ / AV: HÅLL INTRYCKET I 2 SEKUNDER | **UK:** УВІМК / ВІМК: УТРИМУЙТЕ 2 СЕКУНДИ | **TR:** AÇIK / KAPALI: 2 SANİYE BASILI TUTUN





EN: BODY SAFE MATERIAL.

ES: MATERIAL SEGURO PARA EL CUERPO.

DE: KÖRPERFREUNDLICHES MATERIAL.

FR: MATÉRIAU SÛR POUR LE CORPS.

IT: MATERIALE SICURO PER IL CORPO.

PT: MATERIAL SEGURO PARA O CORPO.

RU: МАТЕРИАЛ БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА.

PL: MATERIAŁ BEZPIECZNY DLA CIAŁA.

ZH: 安全材料.

JA: 安全な素材.

KO: 안전한 소재.

BG: МАТЕРИАЛ БЕЗОПАСЕН ЗА ТЯЛОТО.

HR: MATERIJAL SIGURAN ZA TIJELO.

CS: MATERIÁL BEZPEČNÝ PRO TĚLO.

DA: MATERIALE SIKKERT FOR KROPPEN.

NL: LICHAAMSVEILIG MATERIAAL.

ET: KEHALE OHUT MATERJAL.

FI: KEHON TURVALLINEN MATERIAALI.

EL: ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ.

HU: TESTBARÁT ANYAG.

LV: MATERIĀLS, KAS IR DROŠS ĶĒMENIM.

LT: SAUGUS KŪNUI MEDŽIAGA.

LB: MATERIAL SÉCHER FIR DE KIERPER.

MT: MATERJAL SIGUR GHALL-ĠISEM.

NO: KROPPSIKKERT MATERIALE.

RO: MATERIAL SIGUR PENTRU CORP.

SK: MATERIÁL BEZPEČNÝ PRE TELO.

SL: MATERIAL VAREN ZA TELO.

SV: KROPPSSÄKERT MATERIAL.

UK: МАТЕРІАЛ БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА.

TR: VÜCUT İÇİN GÜVENLİ MALZEME.



EN: 9 VIBRATION FREQUENCIES.

ES: 9 FRECUENCIAS DE VIBRACIÓN.

DE: 9 VIBRATIONSFREQUENZEN.

FR: 9 FRÉQUENCES DE VIBRATION.

IT: 9 FREQUENZE DI VIBRAZIONE.

PT: 9 FREQUÊNCIAS DE VIBRAÇÃO.

RU: 9 ЧАСТОТ ВИБРАЦИИ.

PL: 9 CZĘSTOTLIWOŚCI WIBRACJI.

ZH: 9 个振动频率.

JA: 9 振動周波数.

KO: 9 진동 주파수.

BG: 9 ВИБРАЦИОННИ ЧЕСТОТИ.

HR: 9 VIBRACIJSKIH FREKVENCIJA.

CS: 9 VIBRAČNÍCH FREKVENCÍ.

DA: 9 VIBRATIONSFREKVENSER.

NL: 9 VIBRATIEFREQUENTIES.

ET: 9 VIBRATSIOONISAGEDUST.

FI: 9 VÄRÄHTELYTAAJUUTTA.

EL: 9 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ.

HU: 9 REZGÉSFREKVENCIA.

LV: 9 VIBRĀCIJU FREKVENCES.

LT: 9 VIBRACIJOS DAŽNIAI.

LB: 9 VIBRATIOUNSFREQUENZEN.

MT: 9 FREKWENZA TA' VIBRAZZJONI.

NO: 9 VIBRASJONSFREKVENSER.

RO: 9 FRECVENȚE DE VIBRAȚIE.

SK: 9 VIBRAČNÝCH FREKVENCIÍ.

SL: 9 VIBRACIJSKIH FREKVENC.

SV: 9 VIBRATIONSFREKVENSER.

UK: 9 ЧАСТОТ ВІБРАЦІЇ.

TR: 9 TITREŞİM FREKANSI.



EN: 2XAAA BATTERIES.
ES: 2 PILAS AAA.
DE: 2XAAA BATTERIEN.
FR: 2 PILES AAA.
IT: 2 BATTERIE AAA.
PT: 2 PILHAS AAA.
RU: 2 БАТАРЕЙКИ AAA.
PL: 2 BATERIE AAA.
ZH: 2节AAA电池.
JA: 2個AAA電池.
KO: AAA 배터리 2개.
BG: 2 БАТЕРИИ AAA.
HR: 2XAAA BATERIJE.
CS: 2XAAA BATERIE.
DA: 2XAAA BATTERIER.
NL: 2XAAA-BATTERIJEN.
ET: 2XAAA PATAREID.
FI: 2XAAA-PARISTOT.
EL: 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA.
HU: 2XAAA ELEM.
LV: 2 AAA BATERIJAS.
LT: 2XAAA BATERIJOS.
LB: 2XAAA BATTERIEN.
MT: 2 BATRIJI AAA.
NO: 2XAAA-BATTERIER.
RO: 2 BATERII AAA.
SK: 2XAAA BATÉRIE.
SL: 2XAAA BATERIJE.
SV: 2XAAA-BATTERIER.
UK: 2 БАТАРЕЙКИ AAA.
TR: 2XAAA PIL.



EN: 3 TAPPING MODES.
ES: 3 MODOS DE TOQUE.
DE: 3 TIPPMODI.
FR: 3 MODES DE TAPOTEMENT.
IT: 3 MODALITÀ DI TOCCO.
PT: 3 MODOS DE TOQUE.
RU: 3 РЕЖИМА ПОСТУКИВАНИЯ.
PL: 3 TRYBY STUKANIA.
ZH: 3种敲击模式.
JA: 3つのタッピングモード.
KO: 3가지 탭 모드.
BG: 3 РЕЖИМА НА ПОЧУКВАНЕ.
HR: 3 NAČINA TAPKANJA.
CS: 3 REŽIMY KLEPÁNÍ.
DA: 3 TAPPING-MODES.
NL: 3 TIKMODI.
ET: 3 KORUTAMISE REŽIIMI.
FI: 3 NAPAUTUSTILAA.
EL: 3 ΤΡΟΠΟΙ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ.
HU: 3 ÉRINTÉSI MÓD.
LV: 3 PIESITIENA REŽĪMI.
LT: 3 PASPAUDIMO REŽIMAI.
LB: 3 TAP-MODI.
MT: 3 MODI TAT-TAP.
NO: 3 TAPPING-MODUS.
RO: 3 MODURI DE ATINGERE.
SK: 3 REŽIMY POKLEPANIA.
SL: 3 NAČINI TAPKANJA.
SV: 3 KNACKNINGSLÄGEN.
UK: 3 РЕЖИМИ ПОСТУКУВАННЯ.
TR: 3 DOKUNMA MODU.



EN: SPLASH PROOF.

ES: RESISTENE A SALPICADURAS.

DE: SPRITZWASSERGESCHÜTZT.

FR: RÉSISTANT AUX ÉCLABOUSSURES.

IT: RESISTENTE AGLI SCHIZZI.

PT: À PROVA DE RESPINGOS.

RU: ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ.

PL: ODPORNY NA ZACHLAPANIA.

ZH: 防水溅。

JA: 撥水加工。

KO: 물 튀김 방지.

BG: ВОДОУСТОЙЧИВ НА ПРЪСКИ.

HR: OTPORAN NA PRSKANJE.

CS: ODOLNÝ PROTI STŘÍKANCŮM.

DA: STÆNKEBESKYTTET.

NL: SPATWATERDICHT.

ET: PRITSMEKINDEL.

FI: ROISKEENKESTÄVÄ.

EL: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΠΙΤΣΙΛΙΕΣ.

HU: FRÖCCSÁLLÓ.

LV: IZTURĪGS PRET ŠĻAKSTIEM.

LT: ATSPARUS PURSLAMS.

LB: SPRITZWASSERFEST.

MT: REŻISTENTI GHALL-INKWADRATURA.

NO: SPRUTBESTANDIG.

RO: REZISTENT LA STROPI.

SK: ODOLNÝ PROTI STRIEKANIU.

SL: ODPOREN PROTI PRŠENJU.

SV: STÄNKSKYDDAD.

UK: ЗАХИСТ ВІД БРИЗОК.

TR: SIĞRAMAYA DAYANIKLI.



EN: POWERFUL MOTOR.

ES: MOTOR POTENTE.

DE: LEISTUNGSSTARKER MOTOR.

FR: MOTEUR PUISSANT.

IT: MOTORE POTENTE.

PT: MOTOR POTENTE.

RU: МОЩНЫЙ МОТОР.

PL: SILNIK O DUŻEJ MOCY.

ZH: 强劲马达。

JA: 強力モーター。

KO: 강력한 모터.

BG: МОЩЕН МОТОР.

HR: SNAŽAN MOTOR.

CS: VÝKONNÝ MOTOR.

DA: KRAFTFULD MOTOR.

NL: KRACHTIGE MOTOR.

ET: VÕIMAS MOOTOR.

FI: TEHOKAS MOOTTORI.

EL: ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ.

HU: ERŐS MOTOR.

LV: JAUDĪGS MOTORS.

LT: GALINGAS VARIKLIS.

LB: STAARKE MOTOR.

MT: MUTUR QAWWI.

NO: KRAFTIG MOTOR.

RO: MOTOR PUTERNIC.

SK: VÝKONNÝ MOTOR.

SL: ZMOGLJIV MOTOR.

SV: KRAFTFULL MOTOR.

UK: ПОТУЖНИЙ МОТОР.

TR: GÜÇLÜ MOTOR.



EN: SUPER SOFT SILICONE.
ES: SILICONA SUPER SUAVE.
DE: SUPER WEICHES SILIKON.
FR: SILICONE SUPER DOUX.
IT: SILICONE SUPER MORBIDO.
PT: SILICONE SUPER MACIO.
RU: СУПЕР МЯГКИЙ СИЛИКОН.
PL: SUPER MIĘKKI SILIKON.
ZH: 超柔软的硅胶.
JA: 超柔軟なシリコン.
KO: 초 부드러운 실리콘.
BG: СУПЕР МЕК СИЛИКОН.
HR: SUPER MEKANI SILIKON.
CS: SUPER MĚKKÝ SILIKON.
DA: SUPER BLØD SILICONE.
NL: SUPER ZACHTE SILICONEN.
ET: SUPER PEHME SILIKOON.
FI: SUPERPEHMEÄ SILIKONI.
EL: ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΑΛΑΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.
HU: SZUPERPUHA SZILIKON.
LV: SUPER MĪKSTS SILIKONS.
LT: SUPER MINKŠTAS SILIKONAS.
LB: SUPER WAISS SILIKON.
MT: SILIKON SUPER SOFF.
NO: SUPERMYK SILIKON.
RO: SILICON SUPER MOALE.
SK: SUPER MÄKKÝ SILIKÓN.
SL: SUPER MEHKI SILIKON.
SV: SUPERMJUK SILIKON.
UK: СУПЕР М'ЯКИЙ СИЛІКОН.
TR: SÜPER YUMUŞAK SILIKON.



EN: ABS MATERIAL.
ES: MATERIAL ABS.
DE: ABS-MATERIAL.
FR: MATÉRIAU ABS.
IT: MATERIALE ABS.
PT: MATERIAL ABS.
RU: МАТЕРИАЛ ABS.
PL: MATERIAŁ ABS.
ZH: ABS材料.
JA: ABS素材.
KO: ABS 소재.
BG: ABS МАТЕРИАЛ.
HR: ABS MATERIJAL.
CS: ABS MATERIÁL.
DA: ABS-MATERIALE.
NL: ABS-MATERIAAL.
ET: ABS MATERJAL.
FI: ABS-MATERIAALI.
EL: ΥΛΙΚΟ ABS.
HU: ABS ANYAG.
LV: ABS MATERIĀLS.
LT: ABS MEDŽIAGA.
LB: ABS-MATERIAL.
MT: MATERJAL ABS.
NO: ABS-MATERIALE.
RO: MATERIAL ABS.
SK: ABS MATERIÁL.
SL: ABS MATERIAL.
SV: ABS-MATERIAL.
UK: МАТЕРІАЛ ABS.
TR: ABS MALZEME.

i n t e n s e

DAPHNE

RABBIT VIBRATOR

INTERNATIONAL DREAMLOVE S.A.

A90068404 CL ABASTOS 13,
PARQUE LOGÍSTICO DE CARMONA,
41410 CARMONA, SEVILLE, SPAIN.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.



8 435565 954512