




S SIZE

METAL ANAL PLUG

WITH VIBRATIONS
AND REMOTE CONTROL



ES: VIBRATING METAL PLUG WITH REMOTE CONTROL | **FR:** PLUG MÉTALLIQUE VIBRANT AVEC TÉLÉCOMMANDE
DE: VIBRIERENDER METALLPLUG MIT FERNBEDIENUNG | **IT:** PLUG METALLICO VIBRANTE CON TELECOMANDO | **PT:** PLUG METÁLICO VIBRATÓRIO COM CONTROLO REMOTO | **PL:** WIBRUJĄCY METALOWY PLUG Z PILOTEM | **RU:** ВИБРИРУЮЩАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОБКА С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | **ZH:** 帶遙控的震動金屬肛塞 | **JA:** リモコン付き振動メタルプラグ | **KO:** 리모컨 포함 진동 메탈 플러그 | **BG:** ВИБРИРАЩ МЕТАЛЕН ПЛЪГ С ДИСТАНЦИОННО | **HR:** VIBIRAJUĆI METALNI ČEP S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM | **CS:** VIBRAČNÍ KOVOVÝ PLUG S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM | **DA:** VIBRERENDE METALPLUG MED FJERNBETJENING | **NL:** VIBRERENDE METALEN PLUG MET AFSTANDSBEDIENING | **ET:** VIBREERIV METALLIST PLUGI PULDIGA | **FI:** TÄRISEVÄ METALLITULPPA KAUKOSAÄÄTIMELLÄ | **EL:** ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΥΣΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | **HU:** VIBRÁLÓ FÉM DUGÓ TÁVIRÁNYÍTÓVAL | **LV:** VIBRĒJOŠS METĀLA SPRAUDNIS AR TĀLVADĪBU | **LT:** VIBRUOJANTIS METALINIS KAIŠTIS SU NUOTOLINIŲ VALDYMU | **LB:** VIBRÉIERENDE METALLPLUG MAT FERNSTEIERUNG | **MT:** PLUG TAL-METALL LI JIJJVIBRA B'KONTROLL MILL-BOGHOD | **NO:** VIBRERENDE METALLPLUGG MED FJERNKONTROLL | **RO:** PLUG METALIC VIBRANT CU TELECOMANDĂ | **SK:** VIBRAČNÝ KOVOVÝ KOLÍK S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM | **SL:** VIBRACIJSKI KOVINSKI ČEP Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM | **SV:** VIBRERENDE METALLPLUGG MED FJÄRRKONTROLL | **UK:** ВІБРУЮЧА МЕТАЛЕВА ПРОБКА З ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ | **TR:** UZAKTAN KUMANDALI TITREŞİMLİ METAL PLUG



1 & 3

DE: EIN / AUS: 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN | **FR:** MARCHÉ / ARRÊTÉ: MAINTENEZ APPUYÉ PENDANT 2 SECONDES | **IT:** ACCESO / SPENTO: TIENI PREMUTO PER 2 SECONDI | **PT:** LIGAR / DESLIGAR: MANTENHA PRESSIONADO POR 2 SEGUNDOS | **RU:** ВКЛ / ВЫКЛ: УДЕРЖИВАЙТЕ 2 СЕКУНДЫ | **PL:** WŁĄCZ / WYŁĄCZ: PRZYTRZYMAJ PRZECZ 2 SEKUNDY | **ZH:** 开 / 关: 按住 2 秒钟 | **JA:** オン / オフ: 2秒間押し続ける | **KO:** 켜기 / 끄기: 2초 동안 길게 누르세요 | **BG:** ВКЛ / ИЗКЛ: ЗАДРЪЖТЕ 2 СЕКУНДИ | **HR:** UKLJUČENO / ISKLJUČENO: DRŽITE 2 SEKUNDE | **CS:** ZAP / VYP: PODRŽTE 2 SEKUNDY | **DA:** TIL / FRA: HOLD NEDTRYKKET 2 SEKUNDER | **NL:** AAN / UIT: HOUD 2 SECONDEN INGEDRUKT | **ET:** SEES / VÄLJAS: HOIA ALLA 2 SEKUNDIT | **FI:** PÄÄLLÄ / POIS: PIDÄ PAINETTUNA 2 SEKUNTIA | **EL:** ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΘΥΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ | **HU:** BE / KI: TARTSA LENYVOMA 2 MÁSODPERCIG | **LV:** IESLĒGTS / IZSLĒGTS: TURĪT NOSPIESTU 2 SEKUNDES | **LT:** ĮJUNGT / IŠJUNGT: LAIKYKITE 2 SEKUNDES | **LB:** AAN / AUS: HALT 2 SEKONNEN GEDRÉCKT | **MT:** MIXGHIJ / MITFI: ZOMM GHAL 2 SECONDI | **NO:** PÅ / AV: HOLD NED 2 SEKUNDER | **RO:** PORNIȚ / OPRIȚ: MENȚINEȚI APĂSAT TIMP DE 2 SECUINDE | **SK:** ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ: PODRŽTE 2 SEKUNDY | **SL:** VKLOPLJENO / IZKLOPLJENO: DRŽITE 2 SEKUNDI | **SV:** PÅ / AV: HÅLL INTRYCKT 2 SEKUNDER | **UK:** ВІМК / ВІМК: УТРИМУЙТЕ 2 СЕКУНДИ | **TR:** AÇIK / KAPALI: 2 SANİYE BASILI TUTUN

2

DE: VIBRIERMODUS ÄNDERN: 1 MAL DRÜCKEN | **FR:** CHANGER LE MODE DE VIBRATION: APPUYEZ 1 FOIS | **IT:** CAMBIA MODALITÀ DI VIBRAZIONE: PREMI 1 VOLTA | **PT:** MUDE O MODO DE VIBRAÇÃO: PRESSIONE 1 VEZ | **RU:** ИЗМЕНИТЕ РЕЖИМ ВИБРАЦИИ: НАЖМИТЕ 1 РАЗ | **PL:** ZMIEN TRYB WIBRACJI: NACIŚNIJ 1 RAZ | **ZH:** 更改振动模式: 按一次 | **JA:** 振動モードを変更: 1回押す | **KO:** 진동 모드 변경: 1회 눌러주세요 | **BG:** ПРОМЕНИТЕ РЕЖИМА НА ВИБРАЦИЯ: НАТИЧЕТЕ 1 ПЪТ | **HR:** PROMIJENITE NAČIN VIBRACIJE: PRITISNITE 1 PUT | **CS:** ZMĚNTE REŽIM VIBRACE: STISKNĚTE 1X | **DA:** ÆNDR VIBRATIONSMODUS: TRYK EN GANG | **NL:** VERANDER DE TRILMODUS: DRUK 1 KEER | **ET:** MUUTKE VIBRATSIOONIREŽIIMI: VAJUTAGE 1 KORD | **FI:** VAIHDA VÄRINÄMODI: PAINA 1 KERTAA | **EL:** ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗΣ: ΠΙΘΗΣΤΕ 1 ΦΟΡΑ | **HU:** VÁLTOZTASSA MEG A VIBRÁCIÓS MÓDOT: NYOMJA MEG 1-SZER | **LV:** MAINĪET VĪBRĀCIJAS REŽĪMU: NOSPIEDIET 1 REIZI | **LT:** PAKELSKITE VIBRACIJOS REŽIMĄ: PASPAUSKITE 1 KARTĄ | **LB:** ÄNNERT DE VIBRATIOUNSMODUS: DRÉCKT 1 KÉIER | **MT:** IBDEL IL-MODALITÀ TAL-VIBRAZZJONI: AGHFAS 1 DARBA | **NO:** ENDRE VIBRASJONSMODUS: TRYKK 1 GANG | **RO:** SCHIMBĂȚI MODUL DE VIBRAȚIE: APĂSAȚI O DATĂ | **SK:** ZMĚNTE REŽIM VIBRÁCIE: STLAČTE 1 KRÁT | **SL:** SPREMINITE NAČIN VIBRACIJE: PRITISNITE 1-KRAT | **SV:** ÄNDRA VIBRATIONSÅG: TRYCK 1 GÅNG | **UK:** ЗМІНИТЬ РЕЖИМ ВІБРАЦІЇ: НАТИСНІТЬ 1 РАЗ | **TR:** TİREŞİM MODUNU DEĞİŞTİRİN: 1 KEZ BASIN

4 & 5

DE: HOCHSCHALTEN / HERUNTERSCHALTEN | **FR:** AUGMENTER LE NIVEAU / DIMINUER LE NIVEAU | **IT:** SALIRE DI LIVELLO / SCENDERE DI LIVELLO | **PT:** SUBIR DE NÍVEL / DESER DE NÍVEL | **RU:** УПОВЕЬ ВВЕРХ / УПОВЕЬ ВНИЗ | **PL:** POZIOM W GÓRĘ / POZIOM W DÓŁ | **ZH:** 升級 / 降級 | **JA:** レベルアップ / レベルダウン | **KO:** 레벨 업 / 레벨 다운 | **BG:** НИВО НАГОРЕ / НИВО НАДОЛУ | **HR:** PODIGNI NIVO / SPUSTI NIVO | **CS:** ZVÝŠIT ÚROVEŇ / SNÍŽIT ÚROVEŇ | **DA:** LEVEL UP / LEVEL NED | **NL:** LEVEL OMHOOG / LEVEL OMLAAG | **ET:** TASEME ÜLES / TASEME ALLA | **FI:** NOSTA TASOA / LASKE TASOA | **EL:** ΑΝΕΒΑΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ / ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ | **HU:** SZINT EMELÉSE / SZINT CSÖKKENTÉSE | **LV:** LĪMENIS AUGŠUP / LĪMENIS UZ LEJU | **LT:** PAKELTI LYG / NULEISTI LYG | **LB:** LEVEL EROP / LEVEL EROF | **MT:** OGHĠA LIVELL / NIŻEL LIVELL | **NO:** LEVEL OPP / LEVEL NED | **RO:** URCA NIVELUL / COBOARA NIVELUL | **SK:** ZVÝŠIT ÚROVEŇ / ZNÍŽIT ÚROVEŇ | **SL:** POVIŠAJ NIVO / ZNIŽAJ NIVO | **SV:** NIVÅ UP / NIVÅ NER | **UK:** ПІДНЯТИ РІВЕНЬ / ЗНИЗИТИ РІВЕНЬ | **TR:** SEVIYE ARTIR / SEVIYE DÜŞÜR

10 MODOS DE VIBRACIÓN · 10 VIBRATION MODES



**MAGNETIC
CHARGER**





EN: BODY SAFE MATERIAL.

ES: MATERIAL SEGURO PARA EL CUERPO.

DE: KÖRPERFREUNDLICHES MATERIAL.

FR: MATÉRIAU SÛR POUR LE CORPS.

IT: MATERIALE SICURO PER IL CORPO.

PT: MATERIAL SEGURO PARA O CORPO.

RU: МАТЕРИАЛ БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА.

PL: MATERIAŁ BEZPIECZNY DLA CIAŁA.

ZH: 安全材料.

JA: 安全な素材.

KO: 안전한 소재.

BG: МАТЕРИАЛ БЕЗОПАСЕН ЗА ТЯЛОТО.

HR: MATERIJAL SIGURAN ZA TIJELO.

CS: MATERIÁL BEZPEČNÝ PRO TĚLO.

DA: MATERIALE SIKKERT FOR KROPPEN.

NL: LICHAAMSVEILIG MATERIAAL.

ET: KEHALE OHUT MATERJAL.

FI: KEHON TURVALLINEN MATERIAALI.

EL: ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ.

HU: TESTBARÁT ANYAG.

LV: MATERIĀLS, KAS IR DROŠS ĶĒMENIM.

LT: SAUGUS KŪNUI MEDŽIAGA.

LB: MATERIAL SÉCHER FIR DE KIERPER.

MT: MATERJAL SIGUR GHALL-ĠISEM.

NO: KROPPSIKKERT MATERIALE.

RO: MATERIAL SIGUR PENTRU CORP.

SK: MATERIÁL BEZPEČNÝ PRE TELO.

SL: MATERIAL VAREN ZA TELO.

SV: KROPPSSÄKERT MATERIAL.

UK: МАТЕРІАЛ БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА.

TR: VÜCUT İÇİN GÜVENLİ MALZEME.

EN: 10 VIBRATION FREQUENCIES.

ES: 10 FRECUENCIAS DE VIBRACIÓN.

DE: 10 VIBRATIONSFREQUENZEN.

FR: 10 FRÉQUENCES DE VIBRATION.

IT: 10 FREQUENZE DI VIBRAZIONE.

PT: 10 FREQUÊNCIAS DE VIBRAÇÃO.

RU: 10 ЧАСТОТ ВИБРАЦИИ.

PL: 10 CZĘSTOTLIWOŚCI WIBRACJI.

ZH: 10 个振动频率.

JA: 10 振動周波数.

KO: 10 진동 주파수.

BG: 10 ВИБРАЦИОННИ ЧЕСТОТИ.

HR: 10 VIBRACIJSKIH FREKVENCIJA.

CS: 10 VIBRAČNÍCH FREKVENCÍ.

DA: 10 VIBRATIONSFREKVENSER.

NL: 10 VIBRATIEFREQUENTIES.

ET: 10 VIBRATSIOONISAGEDUST.

FI: 10 VÄRÄHTELYTAAJUUTTA.

EL: 10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ.

HU: 10 REZGÉSFREKVENCIA.

LV: 10 VIBRĀCIJU FREKVENCES.

LT: 10 VIBRACIJOS DAŽNIAI.

LB: 10 VIBRATIOUNSFREQUENZEN.

MT: 10 FREKWENZA TA' VIBRAZZJONI.

NO: 10 VIBRASJONSFREKVENSER.

RO: 10 FRECVENȚE DE VIBRAȚIE.

SK: 10 VIBRAČNÝCH FREKVENCÍ.

SL: 10 VIBRACIJSKIH FREKVENC.

SV: 10 VIBRATIONSFREKVENSER.

UK: 10 ЧАСТОТ ВІБРАЦІЇ.

TR: 10 TITREŞİM FREKANSI.



EN: PHALATES FREE.

ES: LIBRE DE FTALATOS.

DE: FREI VON PHTHALATEN.

FR: SANS PHTALATES.

IT: SENZA FTALATI.

PT: LIVRE DE FTALATOS.

RU: БЕЗ ФТАЛАТОВ.

PL: BEZ FTALANÓW.

ZH: 无邻苯二甲酸盐。

JA: フタル酸フリー。

KO: 프탈레이트 프리.

BG: БЕЗ ФТАЛАТИ.

HR: BEZ FTALATA.

CS: BEZ FTALÁTŮ.

DA: FRI FOR FTALATER.

NL: VRIJ VAN FTALATEN.

ET: FTALAADIVABA.

FI: EI FTALAATTEJA.

EL: ΧΩΡΙΣ ΦΘΑΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ.

HU: FTALÁTMENTES.

LV: BEZ FTALĀTIEM.

LT: BE FTALATŲ.

LB: FRÄI VUN PHTHALATEN.

MT: MINGHAJR FTALATI.

NO: UTEN FTALATER.

RO: FĂRĂ FTALAȚI.

SK: BEZ FTALÁTOV.

SL: BREZ FTALATOV.

SV: FRI FRÅN FTALATER.

UK: БЕЗ ФТАЛАТІВ.

TR: FTALAT İÇERMEZ.

EN: MAGNETIC CHARGER.

ES: CARGADOR MAGNÉTICO.

DE: MAGNETISCHES LADEGERÄT.

FR: CHARGEUR MAGNÉTIQUE.

IT: CARICATORE MAGNETICO.

PT: CARREGADOR MAGNÉTICO.

RU: МАГНИТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.

PL: ŁADOWARKA MAGNETYCZNA.

ZH: 磁性充电器。

JA: マグネティックチャージャー。

KO: 자석 충전기.

BG: МАГНИТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО.

HR: MAGNETNI PUNJAČ.

CS: MAGNETICKÁ NABÍJEČKA.

DA: MAGNETISK OPLADER.

NL: MAGNETISCHE OPLADER.

ET: MAGNEETLAADIJA.

FI: MAGNEETTINEN LATURI.

EL: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ.

HU: MÁGNESES TÖLTŐ.

LV: MAGNĒTISKAIS LĀDĒTĀJS.

LT: MAGNETINIS ĮKROVIKLIS.

LB: MAGNETESCHT LADEGERÄTER.

MT: CHARGER MAGNETIKU.

NO: MAGNETISK LADER.

RO: ÎNCĂRCĂTOR MAGNETIC.

SK: MAGNETICKÁ NABÍJAČKA.

SL: MAGNETNI POLNILNIK.

SV: MAGNETISK LADDARE.

UK: МАГНІТНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ.

TR: MANYETİK ŞARJ ALETİ.



EN: REMOTE CONTROLLER.
ES: MANDO A DISTANCIA.
DE: FERNBEDIENUNG.
FR: TÉLÉCOMMANDE.
IT: TELECOMANDO.
PT: CONTROLE REMOTO.
RU: ПУЛЬТ.
PL: PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.
ZH: 遥控器.
JA: リモートコントローラー.
KO: 리모컨.
BG: ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ.
HR: DALJINSKI UPRAVLJAČ.
CS: DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.
DA: FJERNBETJENING.
NL: AFSTANDSBEDIENING.
ET: KAUGJUHTIMISPULT.
FI: KAUKOSÄÄDIN.
EL: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.
HU: TÁVIRÁNYÍTÓ.
LV: TĀLVADĪBAS PULTS.
LT: NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS.
LB: FERNSTEIERUNG.
MT: KONTROLL MILL-BOGHOD.
NO: FJERNKONTROLL.
RO: TELECOMANDĂ.
SK: DIALKOVÉ OVLÁDANIE.
SL: DALJINSKI UPRAVLJALNIK.
SV: FJÄRRKONTROLL.
UK: ПУЛЬТ.
TR: UZAKTAN KUMANDA.



EN: METAL.
ES: METAL.
FR: MÉTAL.
DE: METALL.
IT: METALLO.
PT: METAL.
PL: METAL.
RU: МЕТАЛЛ.
ZH: 金属.
JA: 金属.
KO: 금속.
BG: МЕТАЛ.
HR: METAL.
CS: KOV.
DA: METAL.
NL: METAAL.
ET: METALL.
FI: METALLI.
EL: ΜΕΤΑΛΛΟ.
HU: FÉM.
LV: METĀLS.
LT: METALAS.
LB: METALL.
MT: METALLU.
NO: METALL.
RO: METAL.
SK: KOV.
SL: KOVINA.
SV: METALL.
UK: МЕТАЛ.
TR: METAL.



S SIZE

METAL ANAL PLUG

WITH VIBRATIONS
AND REMOTE CONTROL

INTERNATIONAL DREAMLOVE S.A.

A90068404 CL ABASTOS 13,
PARQUE LOGÍSTICO DE CARMONA,
41410 CARMONA, SEVILLE, SPAIN.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.



8 435565 957780