

intense

PAMELA

REMOTE CONTROL
VIBRATING EGG



EN: REMOTE CONTROL VIBRATING EGG | **ES:** HUEVO VIBRADOR CON CONTROL REMOTO | **FR:** ŒUF VIBRANT AVEC TÉLÉCOMMANDE | **DE:** VIBRIERENDES EI MIT FERNBEDIENUNG | **IT:** OVETTO VIBRANTE CON TELECOMANDO | **PT:** OVO VIBRATÓRIO COM CONTROLO REMOTO | **PL:** WIBRUJĄCE JAJKO Z PILOTEM | **RU:** ВИБРОЯЙЦО С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ | **ZH:** 遙控震蛋 | **JA:** リモコン付きバイブエッグ | **KO:** 리모컨 전동 에그 | **BG:** ВИБРАЩО ЯЙЦЕ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ | **HR:** VIBRIRAJUĆE JAJE S DALJINSKIM UPRAVLJAJEĆEM | **CS:** VIBRAČNÍ VAJÍČKO S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM | **DA:** VIBRERENDE ÆG MED FJERNBETJENING | **NL:** VIBREREND EITJE MET AFSTANDSBEDIENING | **ET:** VIBREERIV MUNA PULDIGA | **FI:** VÄRISÄVÄ MUNA KAUKOSAÄÄTIMELLÄ | **EL:** ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΑΥΓΟ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | **HU:** VIBRÁLÓ TOJÁS TÁVIRÁNYÍTÓVAL | **LV:** VIBRĒJOŠA OLA AR TĀLVADĪBU | **LT:** VIBRUOJANTIS KIAUSINELIS SU NUOTOLINIŲ VALDYMU | **LB:** VIBRÉIEREND EE MAT FERNSTEIERUNG | **MT:** BAJDA VIBRANTI B'KONTROLL MILL-BOGHOD | **NO:** VIBRERENDE EGG MED FJERNKONTROLL | **RO:** OU VIBRATOR CU TELECOMANDĂ | **SK:** VIBRAČNÉ VAJÍČKO S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM | **SL:** VIBRACIJSKO JAJČECE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM | **SV:** VIBRERANDE ÄGG MED FJÄRRKONTROLL | **UK:** ВИБРОЯЙЦЕ З ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ | **TR:** UZAKTAN KUMANDALI TITREŞİMLİ YUMURTA

1


EN: PREVIOUS STIMULATION MODE: PRESS 1 TIME | **ES:** MODO DE ESTIMULACIÓN ANTERIOR: PRESIONAR UNA VEZ | **FR:** MODE DE STIMULATION PRÉCÉDENT : APPUYER 1 FOIS | **DE:** VORHERIGER STIMULATIONSMODUS: 1-MAL DRÜCKEN | **IT:** MODALITÀ DI STIMOLAZIONE PRECEDENTE: PREMI 1 VOLTA | **PT:** MODO DE ESTIMULAÇÃO ANTERIOR: PRESSIONAR 1 VEZ | **PL:** POPRZEDNI TRYB STYMULACJI: NACIŚNIĆ 1 RAZ | **RU:** ПРЕДЫДУЩИЙ РЕЖИМ СТИМУЛЯЦИИ: НАЖАТЬ 1 РАЗ | **ZH:** 上一个刺激模式: 按1次 | **JA:** 前の刺激モード: 1回押す | **KO:** 이전 자극 모드: 1회 누르기 | **BG:** ПРЕДИШЕН РЕЖИМ НА СТИМУЛАЦИЯ: НАТИСНИ 1 ПЪТ | **HR:** PRETHODNI NAČIN STIMULACIJE: PRITISNI 1 PUT | **CS:** PŘEDCHOZÍ REŽIM STIMULACE: STISKNĚTE 1x | **DA:** FORRIGE STIMULATIONSTILSTAND: TRYK 1 GANG | **NL:** VORIGE STIMULATIEMODUS: DRUK 1 KEER | **ET:** EELMINE STIMULATSIOONIREŽIIM: VAJUTA 1 KORD | **FI:** EDELLINEN STIMULOINTITILA: PAINA KERRAN | **EL:** ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ: ΠΑΤΑ 1 ΦΟΡΑ | **HU:** ELŐZŐ STIMULÁCIÓS MÓD: NYOMD MEG EGYSZER | **LV:** IEPRIEKŠĒJĀIS STIMULĀCIJAS REŽĪMS: NOSPIEDIET 1 REIZI | **LT:** ANKSTESNIS STIMULIAVIMO REŽIMAS: PASPAUSK 1 KARTĄ | **LB:** VIREGTE STIMULATIOUNSMODUS: 1-MOL DRÉCKEN | **MT:** MODALITÀ TA' STIMULAZZJONI PRECEDENTI: AGHFAS DARBA | **NO:** FORRIGE STIMULERINGSMODUS: TRYKK 1 GANG | **RO:** MODUL DE STIMULARE ANTERIOR: APASĂ 1 DATĂ | **SK:** PREDCHÁDZAJÚCI REŽIM STIMULÁCIE: STLAČ 1x | **SL:** PREJŠNJI NAČIN STIMULACIJE: PRITISNI 1x | **SV:** FÖREGÅENDE STIMULERINGSLÄGE: TRYCK 1 GÅNG | **UK:** ПОПЕРЕДНІЙ РЕЖИМ СТИМУЛЯЦІЇ: НАТИСНІТЬ 1 РАЗ | **TR:** ÖNCEKİ UYARIM MODU: 1 KEZ BASIN

2

DE: EIN / AUS: 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN | **FR:** MARCHE / ARRÊT: MAINTENEZ APPUYÉ PENDANT 2 SECONDES | **IT:** ACCESO / SPENTO: TIENI PREMUTO PER 2 SECONDI | **PT:** LIGAR / DESLIGAR: MANTENHA PRESSIONADO POR 2 SEGUNDOS | **RU:** ВКЛ / ВЫКЛ: УДЕРЖИВАЙТЕ 2 СЕКУНДЫ | **PL:** WŁĄCZ / WYŁĄCZ: PRZYTRZYMAJ PRZECZ 2 SEKUNDY | **ZH:** 开 / 关: 按住 2 秒钟 | **JA:** オン / オフ: 2秒間押し続ける | **KO:** 켜기 / 끄기: 2초 동안 간게 누르세요 | **BG:** ВКЛ / ИЗКЛ: ЗАДРЪЖЕТЕ 2 СЕКУНДИ | **HR:** UKLJUČENO / ISKLJUČENO: DRŽITE 2 SEKUNDE | **CS:** ZAP / VYP: PODRŽTE 2 SEKUNDY | **DA:** TIL / FRA: HOLD NEDTRYKKET I 2 SEKUNDER | **NL:** AAN / UIT: HOUD 2 SECONDEN INGEDRUKT | **ET:** SEES / VÄLJAS: HOIA ALLA 2 SEKUNDIT | **FI:** PÄÄLLÄ / POIS: PIDÄ PAINETTUNA 2 SEKUNTIA | **EL:** ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ | **HU:** BE / KI: TARTSA LENYOMVA 2 MÁSODPERCIG | **LV:** IESLĒGTS / IZSLĒGTS: TURĪET NOSPIESTU 2 SEKUNDES | **LT:** JUUNGTA / IŠJUNGTA: LAIKYKITE 2 SEKUNDES | **LB:** AAN / AUS: HALT 2 SEKONDEEN GEDRÉCKT | **MT:** MIĠXĦUL / MITFI: ŻOMM GĦAL 2 SECONDI | **NO:** PÅ / AV: HOLD NED I 2 SEKUNDER | **RO:** PORNIȚ / OPRIȚ: MENȚINEȚI APASAT TIMP DE 2 SECONDE | **SK:** ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ: PODRŽTE 2 SEKUNDY | **SL:** VKLOPLJENO / IZKLOPLJENO: DRŽITE 2 SEKUNDI | **SV:** PÅ / AV: HÅLL INTRYCK I 2 SEKUNDER | **UK:** УВІМК / ВІМК: УТРИМУЙТЕ 2 СЕКУНДИ | **TR:** AÇIK / KAPALI: 2 SANİYE BASILI TUTUN

3

EN: NEXT STIMULATION MODE: PRESS 1 TIME | **ES:** SIGUIENTE MODO DE ESTIMULACIÓN: PRESIONAR UNA VEZ | **FR:** MODE DE STIMULATION SUIVANT : APPUYER 1 FOIS | **DE:** NÄCHSTER STIMULATIONSMODUS: 1-MAL DRÜCKEN | **IT:** MODALITÀ DI STIMOLAZIONE SUCCESSIVA: PREMI 1 VOLTA | **PT:** PRÓXIMO MODO DE ESTIMULAÇÃO: PRESSIONAR 1 VEZ | **PL:** NASTĘPNY TRYB STYMULACJI: NACIŚNIĆ 1 RAZ | **RU:** СЛЕДУЮЩИЙ РЕЖИМ СТИМУЛЯЦИИ: НАЖАТЬ 1 РАЗ | **ZH:** 下一个刺激模式: 按1次 | **JA:** 次の刺激モード: 1回押す | **KO:** 다음 자극 모드: 1회 누르기 | **BG:** СЛЕДВАЩ РЕЖИМ НА СТИМУЛАЦИЯ: НАТИСНИ 1 ПЪТ | **HR:** SLJEDEĆI NAČIN STIMULACIJE: PRITISNI 1 PUT | **CS:** DALŠÍ REŽIM STIMULACE: STISKNĚTE 1x | **DA:** NÆSTE STIMULATIONSTILSTAND: TRYK 1 GANG | **NL:** VOLGENDE STIMULATIEMODUS: DRUK 1 KEER | **ET:** JÄRGMINE STIMULATSIOONIREŽIIM: VAJUTA 1 KORD | **FI:** SEURAAVA STIMULOINTITILA: PAINA KERRAN | **EL:** ΕΠΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ: ΠΑΤΑ 1 ΦΟΡΑ | **HU:** KÖVETKEZŐ STIMULÁCIÓS MÓD: NYOMD MEG EGYSZER | **LV:** NĀKAMAIS STIMULĀCIJAS REŽĪMS: NOSPIEDIET 1 REIZI | **LT:** KITAS STIMULIAVIMO REŽIMAS: PASPAUSK 1 KARTĄ | **LB:** NÄCHSTE STIMULATIOUNSMODUS: 1-MOL DRÉCKEN | **MT:** MODALITÀ TA' STIMULAZZJONI LI JMISS: AGHFAS DARBA | **NO:** NESTE STIMULERINGSMODUS: TRYKK 1 GANG | **RO:** URMĂTORUL MOD DE STIMULARE: APASĂ 1 DATĂ | **SK:** DALŠÍ REŽIM STIMULÁCIE: STLAČ 1x | **SL:** NASLEDNJI NAČIN STIMULACIJE: PRITISNI 1x | **SV:** NÄSTA STIMULERINGSLÄGE: TRYCK 1 GÅNG | **UK:** НАСТУПНІЙ РЕЖИМ СТИМУЛЯЦІЇ: НАТИСНІТЬ 1 РАЗ | **TR:** SONRAKİ UYARIM MODU: 1 KEZ BASIN







EN:	ERGONOMIC.
ES:	ERGONÓMICO.
FR:	ERGONOMISCH.
DE:	ERGONOMIQUE.
IT:	ERGONOMICO.
PT:	ERGONÔMICO.
PL:	ЭРГОНОМИЧНЫЙ.
RU:	ERGONOMICZNY.
ZH:	符合人体工程学.
JA:	人間工学的.
KO:	인체 공학적.
BG:	ЕРГОНОМИЧЕН.
HR:	ERGONOMSKI.
CS:	ERGONOMICKÝ.
DA:	ERGONOMISK.
NL:	ERGONOMISCH.
ET:	ERGONOMILINE.
FI:	ERGONOMINEN.
EL:	ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ.
HU:	ERGONÓMIKUS.
LV:	ERGONOMISKS.
LT:	ERGONOMIŠKAS.
LB:	ERGONOMESCH.
MT:	ERGONOMIKU.
NO:	ERGONOMISK.
RO:	ERGONOMIC.
SK:	ERGONOMICKÝ.
SL:	ERGONOMSKI.
SV:	ERGONOMISK.
UK:	ЕРГОНОМІЧНИЙ.
TR:	ERGONOMIK.

PHALATES FREE.
LIBRE DE FTALATOS.
FREI VON PHTHALATEN.
SANS PHTALATES.
SENZA FTALATI.
LIVRE DE FTALATOS.
БЕЗ ФТАЛАТОВ.
BEZ FTALANÓW.
无邻苯二甲酸盐。
フタル酸フリー。
프탈레이트 프리.
БЕЗ ФТАЛАТИ.
BEZ FTALATA.
BEZ FTALÁTŮ.
FRI FOR FTALATER.
VRIJ VAN FTALATEN.
FTALAADIVABA.
EI FTALAAATTEJA.
ΧΩΡΙΣ ΦΘΑΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ.
FTALÁTMENTES.
BEZ FTALĀTIEM.
BE FTALATŮ.
FRÄI VUN PHTHALATEN.
MINGHAJR FTALATI.
UTEN FTALATER.
FĂRĂ FTALAȚI.
BEZ FTALÁTOV.
BREZ FTALATOV.
FRI FRÂN FTALATER.
БЕЗ ФТАЛАТІВ.
FTALAT İÇERMEZ.



EN:	SUPER SOFT SILICONE.
ES:	SILICONA SUPER SUAVE.
FR:	SUPER WEICHES SILIKON.
DE:	SILICONE SUPER DOUX.
IT:	SILICONE SUPER MORBIDO.
PT:	SILICONE SUPER MACIO.
PL:	СУПЕР МЯГКИЙ СИЛИКОН.
RU:	SUPER MIĘKKI SILIKON.
ZH:	超柔软的硅胶.
JA:	超柔軟なシリコン.
KO:	초 부드러운 실리콘.
BG:	СУПЕР МЕК СИЛИКОН.
HR:	SUPER MEKANI SILIKON.
CS:	SUPER MĚKKÝ SILIKON.
DA:	SUPER BLØD SILICONE.
NL:	SUPER ZACHTE SILICONEN.
ET:	SUPER PEHME SILIKOON.
FI:	SUPERPEHMEÄ SILIKONI.
EL:	ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΑΛΑΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.
HU:	SZUPERPUHA SZILIKON.
LV:	SUPER MĪKSTS SILIKONS.
LT:	SUPER MINKŠTAS SILIKONAS.
LB:	SUPER WAISS SILIKON.
MT:	SILIKON SUPER SOFF.
NO:	SUPERMYK SILIKON.
RO:	SILICON SUPER MOALE.
SK:	SUPER MÄKKÝ SILIKÓN.
SL:	SUPER MEHKI SILIKON.
SV:	SUPERMJUK SILIKON.
UK:	СУПЕР М'ЯКИЙ СИЛІКОН.
TR:	SÜPER YUMUŞAK SILIKON.

ABS MATERIAL.
MATERIAL ABS.
MATÉRIAU ABS.
ABS-MATERIAL.
MATERIALE ABS.
MATERIAL ABS.
MATERIAŁ ABS.
МАТЕРІАЛ ABS.
ABS材料.
ABS素材.
ABS 소재.
ABS МАТЕРІАЛ.
ABS MATERIЈAL.
ABS MATERIÁL.
ABS-MATERIALE.
ABS-MATERIAAL.
ABS-MATERJAL.
ABS-MATERIAALI.
ΥΛΙΚΟ ABS.
ABS ANYAG.
ABS MATERIĀLS.
ABS MEDŽIAGA.
ABS-MATERIAL.
MATERJAL ABS.
ABS-MATERIALE.
MATERIAL ABS.
ABS MATERIÁL.
ABS MATERIAL.
ABS-MATERIAL.
ABS MATERIЈAL.
ABS MALZEME.



EN:	USB RECHARGEABLE.
ES:	RECARGABLE POR USB.
FR:	USB-AUFLADBAR.
DE:	RECHARGEABLE PAR USB.
IT:	RICARICABILE TRAMITE USB.
PT:	RECARREGÁVEL POR USB.
PL:	ZARĘŻAJEĆ SIĘ CZEREBZ USB.
RU:	ŁADOWANY PRZEZ USB.
ZH:	USB可充电.
JA:	USB充電可能.
KO:	USB로 충전할 수 있습니다.
BG:	ПРЕЗАРЕЖДА СЕ ЧРЕЗ USB.
HR:	PUNJIV PUTEM USB-A.
CS:	NABÍJECÍ PŘES USB.
DA:	USB-GENOPLADELIG.
NL:	OPLAADBAAR VIA USB.
ET:	LAETAV USB KAUDU.
FI:	USB-LADATTAVA.
EL:	ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΩ USB.
HU:	USB-TÖLTÉS.
LV:	IELĀDĒJAMS AR USB.
LT:	ĮKRAUNAMA PER USB.
LB:	OPLUEDBAR IWWER USB.
MT:	RIFJABBLI BIL-USB.
NO:	USB-OPPLADBAR.
RO:	REÎNCĂRCABIL PRIN USB.
SK:	NABÍJATEĽNÝ ČEZ USB.
SL:	POLNILNO PREK USB.
SV:	USB-LADDNINGSBAR.
UK:	ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ USB.
TR:	USB İLE ŞARJ EDİLEBİLİR.

WATERPROOF.
IMPERMEABLE.
WASSERDICHT.
ÉTANCHE.
IMPERMEABILE.
À PROVA D'ÁGUA.
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ.
WODOODPORNY.
防水.
防水.
방수.
ВОДОУСТОЙЧИВ.
VODOOTPORAN.
VODOTĚSNÝ.
VANDTÆT.
WATERDICHT.
VEEKINDEL.
VEDENKESTÄVÄ.
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ.
VÍZÁLLÓ.
ŪDENSNECAURLAIDĪGS.
ATSPARUS VANDENIUI.
WAASSERDICHT
REŽISTENTI GHALL-ILMA.
VANNTETT.
IMPERMEABIL.
VODEODOLNÝ.
ВОДООТПОРЕН.
VATTENTÄT.
ВОДОНЕПРОНИКНИЙ.
SU GEÇİRMEZ.



EN:	VIBRATION.
ES:	VIBRACIÓN.
FR:	VIBRATION.
DE:	VIBRATION.
IT:	VIBRAZIONE.
PT:	VIBRAÇÃO.
PL:	WIBRACJA.
RU:	ВИБРАЦИЯ.
ZH:	震動.
JA:	振動.
KO:	진동.
BG:	ВИБРАЦИЯ.
HR:	VIBRACIJA.
CS:	VIBRACE.
DA:	VIBRATION.
NL:	VIBRATIE.
ET:	VIBRATSIOON.
FI:	VÄRINÄ.
EL:	ΔΟΝΗΣΗ.
HU:	REZGÉS.
LV:	VIBRĀCIJA.
LT:	VIBRACIJA.
LB:	VIBRATION.
MT:	VIBRAZZJONI.
NO:	VIBRASJON.
RO:	VIBRAȚIE.
SK:	VIBRÁCIA.
SL:	VIBRACIJA.
SV:	VIBRATION.
UK:	ВІБРАЦІЯ.
TR:	TITREŞİM.



FLEXIBLE.
FLEXIBLE.
FLEXIBLE.
FLEXIBEL.
FLESSIBILE.
FLEXÍVEL.
ELASTYCZNY.
ГИБКИЙ.
柔性.
柔軟.
유연한.
ГЪВКАВ.
FLEKSIBILAN.
ONEBNÝ.
FLEKSIBEL.
FLEXIBEL.
PAINDLIK.
JOUSTAVA.
ΕΥΚΑΜΠΤΟ.
HAJLÉKONY.
ELASTĪGS.
LANKSTUS.
FLEXIBEL.
FLESSIBBLI.
FLEKSIBEL.
FLEXIBIL.
FLEXIBILNÝ.
PRILAGODLJIV.
FLEXIBEL.
ГНУЧКИЙ.
ESNEK.

intense

PAMELA

REMOTE CONTROL
VIBRATING EGG

INTERNATIONAL DREAMLOVE S.A.
CL ABASTOS 13, PARQUE LOGÍSTICO DE
CARMONA, 41410 CARMONA, SEVILLE, SPAIN.
ALL RIGHTS RESERVED.
MADE IN P.R.C



8 435565 961220



EN:	REMOTE CONTROL.
ES:	CONTROL REMOTO.
FR:	TÉLÉCOMMANDE.
DE:	FERNBEDIENUNG.
IT:	TELECOMANDO.
PT:	CONTROLO REMOTO.
PL:	PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.
RU:	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
ZH:	遥控器.
JA:	リモコン.
KO:	리모컨.
BG:	ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ.
HR:	DALJINSKI UPRAVLJAČ.
CS:	DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.
DA:	FJERNBETJENING.
NL:	AFSTANDBEDIENING.
ET:	PULT.
FI:	KAUKO-OHJAIN.
EL:	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.
HU:	TÁVIRÁNYÍTÓ.
LV:	TĀLVADĪBAS PULTS.
LT:	NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS.
LB:	FERNBEDIENUNG.
MT:	KONTROLL MILL-BOGHOD.
NO:	FJERNKONTROLL.
RO:	TELECOMANDĂ.
SK:	DIALKOVÉ OVLÁDANIE.
SL:	DALJINSKI UPRAVLJALNIK.
SV:	FJÄRRKONTROLL.
UK:	ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ.
TR:	UZAKTAN KUMANDA.