



Edat

Online user manual

Kit de formation anale - The Inner Glow


SOMMAIRE DU

Playbook


1. Rencontrez ROMP Luster
2. Comment l'apprécier
3. Quelques idées...
4. Comment le nettoyer
6. Consignes de sécurité



1. Rencontre avec le Party ROMP



2. Comment l'apprécier




En fonction de votre niveau d'expérience, de votre confort et de vos désirs, choisissez la taille dont vous avez besoin.

Nous vous recommandons d'appliquer un lubrifiant à base d'eau sur l'extrémité du plug, ainsi que sur vous-même.



Saisissez fermement la base en forme de cœur et insérez lentement la fiche dans votre corps.





3. Quelques idées...



Lorsque vous avez fini de jouer, saisissez

la base du ROMP Luster cœur et est conçu retirez-la pour être délicatement. utilisé dans de

nombreuses

situations,

que ce soit en

solo, avec un

partenaire ou

pendant les

préliminaires...

Besoin

d'inspiration ?

Voici

quelques

Quelques

idées... pour

vous aider à

vous mettre

dans

l'ambiance...

ROMP Luster

est un

ensemble

parfait pour

l'entraînement

anal, essayez

d'augmenter

les tailles et la

durée de vos

jeux lorsque

vous vous

sentez à l'aise.





Pour les
propriétaires
emmenez
de vives,
ROMP Party
utilisez ROMP
dans le bain
ou sous la
douche pour
expérimenter
la plénitude
un plaisir
glissant
pénétration
avec un
partenaire, ou
ROMP Hype.

4. Comment le nettoyer



ROMP Party
est étanche
et
submersible.
Vous
pouvez le
Comment le
nettoyer
avec de
l'eau tiède et
un nettoyant
pour jouets
ou prendre
un bain
avec lui -
selon ce qui
est le plus
amusant !





Utilisez-le
donc
dans le
bain ou la
douche
pour un
plaisir
glissant !

6. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin.

Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances ne peuvent utiliser le produit que si elles ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et si



elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le Nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser sur des zones enflées ou enflammées de la peau.

Retirer les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant l'utilisation.

Toujours Comment le nettoyer le produit avant et après l'utilisation selon les instructions données dans le manuel.

Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement.

Le partage des jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec des utilisateurs autres que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous constatez des fissures ou des signes de détérioration du matériau de couverture.

Pour éviter les taches, ne placez pas la face souple de votre produit sur une surface absorbante.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT,
VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES
SUIVANTES

Conserver dans un endroit sûr et sec, sans exposition directe à la lumière du soleil.

Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool avec le produit. Ne pas utiliser de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

Désinfecter directement après chaque utilisation anale.

Une lubrification insuffisante peut entraîner une déchirure de la peau délicate qui tapisse l'anus. N'essayez pas d'insérer complètement le produit dans l'anus. Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin. Le stimulateur de périnée et sa base doivent être



confortablement placés à l'extérieur du corps (le cas échéant). Pour éviter le transfert de bactéries, ne déplacez pas le produit de l'anus au vagin sans Nettoyer le jouet avec de l'eau et du savon ou un nettoyant pour jouet au préalable. Une mauvaise utilisation des stimulateurs anaux/masseurs de prostate peut provoquer des ecchymoses, des blessures douloureuses ou, dans de rares cas, des lésions permanentes de l'anus. Ne pas utiliser les stimulateurs anaux/masseurs prostatiques sous l'influence de l'alcool ou de drogues, car une telle utilisation peut altérer le jugement de l'utilisateur et augmenter le risque de blessure. N'utilisez pas de sprays ou de crèmes désensibilisants avant l'insertion, car cela empêcherait vos capteurs de douleur de réagir. N'utilisez pas l'appareil si vous ressentez moins de douleur dans la région de l'anus, car cela pourrait entraver votre capacité à détecter une éventuelle blessure. Avant d'utiliser l'appareil, consultez votre médecin si vous présentez l'un des problèmes de santé suivants : trouble de la coagulation sanguine, maladie vasculaire périphérique, maladie nerveuse, hémorragie rectale, maladie de Crohn active ou colite ulcéreuse active (CU) ou maladies similaires. Si vous rencontrez des complications lors de l'utilisation de ce dispositif, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin avant d'utiliser ce dispositif.

Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Gardez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant du produit. Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.





7. Informations générales

Modèle : Luster

Numéro de modèle : BPS00A

GARANTIE DU FABRICANT

WOW Tech Europe GmbH offre une garantie volontaire du fabricant pour ce produit qui s'applique en plus de la garantie légale à laquelle les consommateurs ont droit vis-à-vis de leur vendeur. Les détails de la garantie du fabricant peuvent être trouvés sur le site web www.romp.toys.

Date d'émission 03/2024

Numéro de pièce : MA-00349

