

Endless Fun Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Зберегти обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge bruksanvisninger skal opbevares sikkert og forsvirligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischter Notzung sinn och d' Sécherheetsinformatiounen ze liesen. Bëid Gebrauchsuweisung guff versuerger.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.





Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充電 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Įkrovimas • Φόρτιση • Ictargjar • Lueden • Betöltés • Poljenje • Punjenje • Зареждане • Nabijeni • Nabijanje • Incărcare




Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement: la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • À piscar: pilha carregada • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерхтитъ: акумулатор зареждається • Мигаєт: акумулатор заряджається • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Viikkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirksi: baterija kraunasi • Evðeizlgn anaðoððvñne: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda fiċċargia • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utlirpjen: baterija se polni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blikáni: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabíja • Iluminare intermitentă: Acumulatorul se încarcă



Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence: batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diody: akumulator naładowany • Branden: Accu geladen • Светитъся: акумулатор зареждени • Свѣтитъся: акумулатор зарежен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladata • Pöleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulatora uzlādeš • Světice: baterija įkrauta • Evðeizlgn staðfærð fœttelgn: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċargjat • Luucht un: Akku geladen • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje baterija je napoljena • Svjetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svícení: akumulator je nabitý • Svietí: akumulator nabíjí • Iluminare: Acumulatorul încarcă



Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggestimenti • Wskazówki • Tips • Ποράδι • Советы • ヒント • 提示 • Tips • Oppbevaring • Vinkkejā • Nöandend • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Tipy • Tipy • Sfaturi



On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wyl. • Aan & uit • Вкл & Вискл • Вкл & Вискл • オン & オフ • 開 & 閉 • På & av • On & off • På og av • Pääle & pois • Sees/väljas • Ieslēgt un izslēgt • Įjungti ir išjungti • Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση • Mixghul un mifli • Un & Aus • BE & KI • Vklap in izklop • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnutí a vypnutí • Porniti & Opri



1x
2 Sec



1x
2 Sec



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režiim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



10x



Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebruik • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefoats • Naudojimas • Χρήση • Uzu • Benoten • Használat • Uporaba • Koristenje • Употреба • Používaní • Použitie • Utilizare



Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine • Tirsana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Proper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění • Čištění • Почистване • Čištění • Čištění • Curățare




Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine • Tirsana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Proper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění • Čištění • Почистване • Čištění • Čištění • Curățare



Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine • Tirsana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Proper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění • Čištění • Почистване • Čištění • Čištění • Curățare



Storage • Lagerung • Entreposage • Almacenamiento • Armazenaganie • Conservazione • Przechowywanie • Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring • Opbevaring • Varastointi • Houstamine • Glabášanas • Laikymas • Αποθήκευση • Hizin • Lageren • Tárolás • Skladištenje • Skladištenje • Съхранение • Skladování • Skladovanie • Depozitäre



EN | Specifications | Material: silicone | Storage temperature: -5°C ~ +60°C | Maximum charging current: 500 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 700 mAh | Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 2.5 h | Operating time: approx. 60 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon | Lager-temperatur: -5°C ~ +60°C | Maximaler Ladestrom: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 700 mAh | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 2,5 h | Benutzungs-dauer: ca. 60 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau: silicone | Température d'entreposage: -5°C ~ +60°C | Charge maximale: 500 mA | Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile: 700 mAh | Tension de charge: 5V | Temps de charge: environ 2,5 h | Temps d'utilisation: environ 60 min | Interface: USB

ES | Especificaciones | Material: silicona | Temperatura de almacenamiento: -5°C ~ +60°C | Corriente máxima de carga: 500 mA | Batería: iones de litio 3.7V | Capacidad de la batería: 700 mAh | Tensión de carga: 5V | Tiempo de carga: aprox. 2,5 h | Tiempo de uso: aprox. 60 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone | Temperatura de armazenamento: -5°C ~ +60°C | Corrente de carga máx: 500 mA | Pilha: lítio 3.7V | Capacidade da bateria: 700 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 2,5 h | Tempo de utilização: aprox. 60 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone | Temperatura di conservazione: -5°C ~ +60°C | Corrente di carica

massima: 500 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7V | Capacità della batteria: 700 mAh | Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 2,5 h | Durata di utilizzo: circa 60 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon | Temperatura przechowywania: -5°C ~ +60°C | Maksymalny prąd ładowania: 500 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 700 mAh | Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 2,5 h | Czas użytkowania: ok. 60 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Siliconen kunststof | Bewaartemperatuur: -5°C ~ +60°C | Maximale laadstroom: 500 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 700 mAh | Ladespanning: 5V | Laadtijd: ca. 2,5 h | Gebruiksdur: ca. 60 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон | Температура зберігання: -5°C ~ +60°C | Максимальний струм заряджання: 500 mA | Акумулятор: Літійонний 3.7V | Ємність акумулятора: 700 mAh | Зарядна напруга: 5В | Час заряджання: прибл. 2,5 г. | Час використання: прибл. 60 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал: силикон | Температура хранения: от -5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток: 500 mA | Аккумулятор: литиево-ионный 3.7V | Емкость аккумулятора: 700 mAh | Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время зарядки прибл. 2,5 ч | Продолжительность использования: ок. 60 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン | 保管温度: -5°C ~ +60°C | 最大充電電流: 500 mA | 充電電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 700 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約 2.5 時間 | 使用可能時間: 約 60 分 | インターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 材质: 硅胶 | 储存温度: -5°C ~ +60°C | 最大充电电流: 500 mA | 电池: 锂离子 3.7V | 电池容量: 700 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电时间约为 2.5 小时 | 使用时间: 约 60 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon | Förvaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximal laddström: 500 mA | Batteri: Li-jon 3.7V | Batteriets kapacitet: 700 mAh | Laddspänning: 5V | Laddningstid: ca. 2,5 h | Användningstid: ca. 60 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maksimal ladestrom: 500 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V |

Batterikapacitet: 700 mAh | Ladespænding: 5V | Ladetid: ca. 2,5 h | Brugstid: ca. 60 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon | Oppbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maksimal ladestrom: 500 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapasitet: 700 mAh | Ladespenning: 5V | Ladetid: ca. 2,5 h | Anvendelsestid: ca. 60 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokituset | Materiaali: Silikoni | Varastointilämpötila: -5°C ~ +60°C | Maksimaalinen latausvirta: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun keho: 700 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 2,5 h | Käyttöaika: n. 60 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Material: silikoon | Hoiustamistemperatuur: -5 °C ~ +60 °C | Maksimaalne laadimiskoorus: 500 mA | Akku: liitiumioon 3,7 V | Aku mahutvus: 700 mAh | Laadimisvoltage: 5 V | Laadimisaeg: umbes 2,5 h | Kasutusae: umbes 60 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons | Glabāšanas temperatūra: -5°C ~ +60°C | Maksimālā uzlādes strāva: 500 mA | Akumulators: liģijoni 3,7V | Akumulatora kapacitāte: 700 mAh | Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 2,5 h | Lietošanas ilgums: apm. 60 min. | Saskaņe: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas | Laikymo temperatūra: -5°C ~ +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 500 mA | Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa: 700 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 2,5 val. | Naudojimo trukmė: maždaug 60 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκον | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C ~ +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 500 mA | Μπαταρία: Λιθίου Ιόνιου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 700 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περί. 2,5 h | Διάρκεια χρήσης: περί. 60 min | Διεπαφή: USB

MT | Specifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu | Temperatura tal-hzin: -5°C ~ +60°C | Rata tal-ċarg massima: 500 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 700 mAh | Voltagg tal-ladjarċarġ 5V | Hin tal-iċċarġar: ca. 2,5 h | Tul tal-hin tal-użu: ca. 60 min | Interfaċċa: USB

LB | Specifikatiounen | Material: Silikon | Lager-temperatur: -5°C ~ +60°C | Maximale Luedestrom: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 700 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 2,5 St | Nutzungs-dauer: ong. 60 min | Schnëttstell: USB

HU | Szifikációk | Anyaga: Szilikon | Tórolási hőmérséklet: -5°C – +60°C | Maximális töltőáram: 500 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás: 700 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési idő: kb. 2,5 h | Felhasználási időtartam: kb. 60 perc | Port: USB

SL | Szifikációk | Material: szilikon | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Najviši polnilični tok: 500 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Zmogljivost baterije: 700 mAh | Polnilna napetost: 5V | Čas polnjenja: pribl. 2,5 h | Čas uporabe: pribl. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Szifikacije | Material: szilikon | Temperatura skladištenja: -5°C – +60°C | Maksimalna struja punjenja: 500 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Kapacitet baterije: 700 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 2,5 h | Trajanje korištenja: ca. 60 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон | Температура на съхранение: -5°C – +60°C | Максимален заряден ток: 500 mA | Батерия: Li-Ion 3,7 V | Капацитет на батерията: 700 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 2,5 h | Продължителност на използване: ок. 60 минути | Интерфейс: USB

CS | Szifikace | Materiál: szilikon | Skladovací teplota: -5°C – +60°C | Maximální nabíjecí proud: 500 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7V | Kapacita akumulátoru: 700 mAh | Nabíjecí napětí: 5V | Doba nabíjení: cca 2,5 h | Doba použití: cca 60 min | Rozhraní: USB

SK | Szifikácie | Materiál: szilikón | Teplota skladovania: -5°C – +60°C | Maximálna nabíjacia prúd: 500 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7V | Kapacita akumulátoru: 700 mAh | Nabíjacie napätie: 5V | Doba nabíjania: cca 2,5 hodiny | Doba použitia: cca 60 minút | Rozhranie: USB

RO | Szifikatiji | Material: Silikon | Temperatura de depozitare: -5°C – +60°C | Current maxim încărcare: 500 mA | Acumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate acumulator: 700 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca. 2,5 h | Durata de utilizare: cca. 60 min | Interfață: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereiz-

ter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si: 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou malestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excessionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrumpere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze styku intymnej kolicy i inną biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd

of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Небезпека травмування! Перед використанням зніми пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користатися, якщо під час використання виникає біль і/або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвичайно нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекратите использование, если во время применения возникает боль и/или дискомфорт. Не пользуйтесь игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована. 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！ 使用中にはピアスや装飾品を外してください。過熱であったり傷ついたりした肌におもちゃを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用中を中止してください。次の場合にはおもちゃを使用しないでください。1. 異常に熱を帯びている場合、2. 機械的に損傷していたり、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！ 使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受损的皮肤上使用玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken i intimoområdet innan användning. Använd inte lekseten på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obekvämt. Använd inte lekseten om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercinger og smykker inden brug. Sexlegeløjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegeløjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved

irritert eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisvaara! Poista intiimialueen läistyksyt tai korut ennen käyttöä. Älä käytä leluja ihon ollessa ärsytynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttöä, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä leluja, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämukostunut, 3. värjätynyt.

ET | Vigastusoh! Enne kasutamist eemalda intiimipiirkonna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamise, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkami sajūti. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsojusies.

LT | Pavojuos susižaloti! Prieš naudodami iš intymos zonos išvirkite auskarus ir papuošalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udirgusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. nejprastai šiltes, 2. mechanškai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέστε piercing ή κοσμημένα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνο/ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korriment! Nehhi l-piercing jew ilgojjelli fiz-zona genitali qabel tuza. Tużaz il-gugarell fuq gilda irritata jew feruta. Ilkanċella l-applikazzjoni jekk thoss ugiħ u/jew skumdi ta' waqt l-applikazzjoni. Tużaz il-gugarell jekk: 1. jinhass aktar shun mis-soltu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich virum Gebrauch ausdoen. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bricht d/Benutzen off falls du wuendert der Wendung wei kriss an/oder et dir schlecht fuehl. Huet den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongeweinlech waarm ass, 2. mechanesch beschiedegt/oder deformiert ass, 3. verfarbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területéről. Ne használd a játékot irritált vagy sérült bőr esén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd üzembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če imaš razdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igračke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. poprimio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстранете поставените пирсинг или бижута в интимната област. Не използвайте играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъснете употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвайте играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečnosť poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pírings alebo šperky.

Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťvať bolesť a/alebo nevoľnosť, preruď používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercingurile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrepuie utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com