

Master Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions to refer to.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Збережіть обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge bruksanvisninger skal opbevares sikkert og forsvareligt til senere brug.

NOL | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischter Notzung sinn och d' Sècherheetsinformatiounen ze liesen. Bëid Gebrauchsuweisung gutf versueren.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.





Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充电 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Įkrovimas • Φόρτιση • Iccargjar • Lueden • Betöltés • Polnjenje • Punjenje • Зареджана • Nabijeni • Nabijanje • Incarcare





Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement : la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • A piscar: pilha carregada • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: акумулатор заряджається • Мигаєт: акумулатор заряджається • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Vilkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatori uzlāde • Mirksi: baterija krunasi • Ευδειξη αναβοσβηνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċargja • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utripanje: baterija se polni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blíkání: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabija • Illuminare intermitenti: Acumulatorul se încarcă



Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence : batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diod: akumulator naładowany • Branden: Accu geladen • Свѣтитъся: акумулатор заряджений • Светится: акумулатор заряджен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Pöleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulatori uzlādēts • Świeci: baterija įkrauta • Ευδειξη σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċargjata • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje baterija je napolnjena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svícení: akumulator je nabíýí • Svieti: akumulator nabíýí • Illuminare: Acumulatorul încarcă




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Sugerimenti • Wskazówki • Tips • Поради • Советы • ヒント • 提示 • Tips • Tips • Opbevaring • Vinkjeå • Nöandad • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Тipy • Тipy • Статри




On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wył. • Aan & uit • Вкл & Выкл • Вкл & Выкл • オン & オフ • 開 & 关 • På & av • On & off • På og av • Påälle & pois • Sees/vāļas • Ieslēgt un izslēgt • Įjungti ir išjungti • Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση • Mīghul un mīfī • An & Aus • BE & KI • Vklor in izklor • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnúť a vypnúť • Pornit & Oprit




Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebrauch • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Anwendung • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užu • Benotzen • Használat • Uporaba • Koristjenje • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare




Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastaminen • Tirsana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Proper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění • Čištění • Почистване • Čištění • Čištění • Curățare





Storage • Lagerung • Entreposage • Almacenamiento • Armazenogen • Conservazione • Przechowywanie • Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring • Opbevaring • Varastointi • Houstamine • Glabášona • Laiikmas • Αποθήκευση • Hizin • Lageren • Tàrolás • Skladiščenje • Skladištenje • Съхранение • Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage temperature: -5°C – +60°C | Maximum charging current: 400 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 500 mAh | Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 5 h | Operating time: approx. 35 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximaler Ladestrom: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 500 mAh | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 5 h | Benutzungsdauer: ca. 35 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS | Température d'entreposage: -5°C – +60°C | Charge maximale : 400 mA | Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile : 500 mAh | Tension de charge : 5V | Temps de charge : environ 5 h | Temps d'utilisation : environ 35 min | Interface : USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Temperatura de almacenamiento: -5°C – +60°C | Corriente máxima de carga: 400 mA | Batería: iones de litio 3.7V | Capacidad de la batería: 500 mAh | Tensión de carga: 5V | Tiempo de carga: aprox. 5 h | Tiempo de uso: aprox. 35 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura de armazenamento: -5°C – +60°C | Corrente de carga máx.: 400 mA | Pilha: lítio 3.7V | Capacidade da bateria: 500 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 5 h | Tempo de utilização: aprox. 35 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) | Temperatura di conservazione: -5°C – +60°C | Corrente di carica massima: 400 mA | Accumulatori: ioni di litio 3.7V | Capacità della batteria: 500 mAh | Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 5 h | Durata di utilizzo: circa 35 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacja | Materiał: Silikon, tworzywo sztywne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C – +60°C | Maksymalny prąd ładowania: 400 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 500 mAh | Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 5 h | Czas użytkowania: ok. 35 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS kunststof | Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Maximale laadstroom: 400 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 500 mAh | Laadspanning: 5V | Laadtijd: ca. 5 h | Gebruiksduur: ca. 35 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон, АБС-пластик | Температура зберігання: -5°C – +60°C | Максимальний струм заряджання: 400 mA | Акумулятор: Літійонний 3.7V | Ємність акумулятора: 500 мА/г | Зарядна напруга: 5В | Час заряджання: прибл. 5 г. | Час використання: прибл. 35 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал: силикон, АБС | Температура хранения: от -5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток: 400 mA | Аккумулятор: литиево-ионный 3.7V | Емкость аккумулятора: 500 мАч | Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время зарядки прибл. 5 ч | Продолжительность использования: ок. 35 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度: -5°C – +60°C | 最大充電電流: 400 mA | 充電電圧: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 500 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約 5 時間 | 使用可能時間: 約 35 分 | インターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂 | 储存温度: -5°C – +60°C | 最大充电电流: 400 mA | 电池: 锂离子电池 3.7V | 电池容量: 500 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电时间约为 5 小时 | 使用时间: 约 35 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast | Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal laddström: 400 mA | Batteri: Li-jon 3.7V | Batteriets kapacitet: 500 mAh | Laddspänning: 5V | Laddningstid: ca. 5 h | Användningstid: ca. 35 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikon, ABS kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestram: 400 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 500 mAh | Ladespænding: 5V | Lade tid: ca. 5 h | Brugstid: ca. 35 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestrom: 400 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapasitet: 500 mAh | Ladespenning: 5V | Lade tid: ca. 5 h | Anvendelsestid: ca. 35 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokituks | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varastointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimaalinen latausvirta: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akun teho: 500 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 5 h | Käyttöaika: n. 35 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik | Hoiustamistemperatuur: -5°C – +35°C | Maksimaalne laadimisvool: 400 mA | Akku: liitiumioon 3.7 V | Aku mahtuvus: 500 mAh | Ladamisvoltage: 5 V | Ladamisae: umbes 5 h | Kasutusae: umbes 35 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa | Glabāšanas temperatūra: -5°C – +60°C | Maksimālā uzlādes strāva: 400 mA | Akumulators: litija-jonu 3.7 V | Akumulatora kapacitāte: 500 mAh | Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 5 h | Lietošanas ilgums: apm. 35 min. | Saskaņe: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C – +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 400 mA | Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa: 500 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įnaudijimo trukmė: maždaug 35 min. | Naudojimo trukmė: maždaug 35 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκον, πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 400 mA | Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 500 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περί. 5 h | Διάρκεια χρήσης: περί. 35 min | Διεπαφή: USB

MT | Specifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-hżin: -5°C – +60°C | Rata ta' ċarg massima: 400 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 500 mAh | Voltagg tal-ċarġjar 5V | Hin tal-iċċarġjar: ca. 5 h | Tul tal-hin tal-użu: ca. 35 min | Interfaċċa: USB

LB | Specyfikacjone Material: Silikon, ABS

Konschtstoff | Lagertemperatur: -5°C - +60°C | Maximale Luedestrom: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 500 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 5 St | Notzungsdauer: ong. 35 min. | Schnittstell: USB

HU | Szekifikáció | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Töltési hőmérséklet: -5°C - +60°C | Maximális töltőáram: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapacitás: 500 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési idő: kb. 5 h | Felhasználási időtartam: kb. 35 perc | Port: USB

SL | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5 °C - +60 °C | Najviši polnili tok: 400 mA | Baterija: li-ion 3,7V | Zmogljivost baterije: 500 mAh | Polnina napetost: 5V | Čas poljenja: pribl. 5 h | Čas-uporabe: pribl. 60 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Materijal: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5°C - +60°C | Maksimalna struja punjenja: 400 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V | Kapacitet baterije: 500 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 5 h | Trajanje korištenja: ca. 35 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5 °C - +60 °C | Максимален заряден ток: 400 mA | Батерия: Li-Ion 3,7 V | Капацитет на батерията: 500 mAh | Зарядно напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 5 h | Продуктивност на използване: ок. 35 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladovací teplota: -5 °C - +35 °C | Maximální nabíjecí proud: 400 mA | Akumulátor: li-ion 3,7 V | Kapacita akumulátoru: 500 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: cca 5 h | Doba použití: cca 35 min | Rozhraní: USB

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5 °C - +35 °C | Maximálny nabíjaci prúd: 400 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátora: 500 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 5 hodiny | Doba použitia: cca 35 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C - +60°C | Curent maxim încărcare: 400 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate acumulator: 500 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca. 5 h | Durata de utilizare: cca.

EN | Instructions for Use | Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Brich die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si : 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou malestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excessionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć ze styku intymnej kolicyzji i inna biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać

żytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speelje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speelje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Небезпека травмування! Перед використанням зніми пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не викори-стовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користатися, якщо під час використання виникає біль / або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекратите использование, если во время применения возникает боль и / или дискомфорт. Не пользуйтесь игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！ 使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついた肌におもちゃを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にはおもちゃを使用しないでください。1.異常に熱を帯びている場合、2.機械的に損傷していたり、改造されている場合、3.着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！ 使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在接受刺激或受伤的皮肤上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercing eller smycken i intimonrådet innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern infimpiercingerog smykker inden brug. Sexlegetøjet må aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt bruk dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisvaara! Poista intiimalueen lävistyksesi tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsyttynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmin, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjätynyt.

ET | Vigastusohi! Enne kasutamist eemalda intiimpiirkonna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamine, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Trauma gušanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsojusies.

LT | Pavojus susižaloti! Prieš naudodami išimtyms zonos išvėkite auskarus ir papuošalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udgriusit arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. nejprastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba paketus formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimenti! Nehhi l-piercings jew ilgogjelli fiz-zona genitali qabel tuza. Tuzax il-gugarell fuq gilda irritata jew feruta. Ikkancella l-applikazzjoni jekk thoss ugiuh u/jew skumditat waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-gugarell jekk: 1. jinhass aktar shun mis-soltu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich virum Gebrauch ausdoen. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bricht d/Benutzen of falls du während der Uwendung wei kriss on/oder et dir schlecht geht. Huel den Toy net a Betrif, wann en: 1. ongewöhnlich warm ass, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ass, 3. verfarbt ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használd a játékok irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd zsembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če imaš ozdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igračke ne vploji, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženo ili oštećeno koži. Prekinite s upotrebom toy ako se u lijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставени пирсинг или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej

pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pociťš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečenstvo poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesť a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercingurile sau bijuteriile în zona intimă înainte de a utiliza. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă ai în timpul ei apare șune sau disconfort. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com