

Petting Hippo

Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Збережіть обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保存着两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem. Begge brugsanvisninger skal opbevares sikkert og forsvareligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingra wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischter Natzung sinn och d' Sècherheet-sinformatiounen ze liesen. Beid Gebrauchsuweisung gutt versuerger.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.

HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Obě návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Obě návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.






Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充電 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Įkrovimas • Φόρτιση • Iccarğar • Lueden • Betöltés • Poljenje • Punjenje • Зареджана • Nabijeni • Nabijanje • Incarcare



Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement : la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • A piscar: pilha carregada • Lampeggiante: batteria in carica • Migane: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: акумулатор заряджається • Мигаєт: акумулатор заряджається • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Vilkkuu: akku lataa • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirksi: baterija kraunasi • Ευδειξη αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċarġja • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utripanje: baterija se puni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blíkání: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabíja • Illuminare intermitenti: Acumulatorul se încarcă



Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence : batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fissa: batteria carica • Diod: akumulator naładowany • Branden: Accu geladen • Свѣтитсѣ: акумулатор заряджений • Светится: акумулатор заряджен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Pöleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulatorus uzlādēts • Świeci: baterija įkrauta • Ευδειξη σταθερά φωτεινή: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija iċċarġjat • Luucht un: Akku gelueden • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svjetenje: baterija je napunjena • Svijetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svícení: akumulator je nabitý • Sveti: akumulator nabitý • Illuminare: Acumulatorul încarcă



On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wył. • Aan & uit • Вкл. & Выкл. • Вкл. & Выкл. • オン & オフ • 開 & 关 • På & av • On & off • På og av • Påälle & pois • Sees/väljas • Ieslēgt un izslēgt • Įjungti ir išjungti • Ενεργοποίηση & Απενεργοποίηση • Mixghul un miffl • Un & Aus • BE & KI • Vklor in izklor • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnúť a vypnúť • Ponnit & Oprit



1x
1-2 Sec



Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • РЕЖИМ • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



12x



Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebrauch • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefõtsana • Naudojimas • Χρήση • Užu • Benotzen • Használat • Uporaba • Koristiene • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare



+Lube



Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czyszczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine • Tirsana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Proper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění • Почистване • Čišění • Čistenie • Curățare




+Cleaner



Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggerimenti • Wskazówki • Tips • Поради • Советы • ヒント • 提示 • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkkeä • Nöandend • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Тipy • Тipy • Статри



Storage • Lagerung • Entropesage • Almacénamiento • Armazenagem • Conservazione • Przechowywanie • Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 • 存放 • Fövaring • Opbevaring • Varastointi • Varastointi • Houstamine • Glabášana • Laikymas • Αποθήκευση • Hzin • Lageren • Tárolás • Skládění • Skládění • Съхранение • Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage temperature: -5°C ~ +60°C | Maximum charging current: 400 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 500 mAh | Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 5 h | Operating time: approx. 35 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS | Lager-temperatur: -5°C ~ +60°C | Maximaler Ladestrom: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 500 mAh | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 5 h | Benutzungsdauer: ca. 35 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS | Température d'entreposage: -5°C ~ +60°C | Charge maximale: 400 mA | Batterie: Li-Ion 3.7V | Capacité de la pile: 500 mAh | Tension de charge: 5V | Temps de charge: environ 5 h | Temps d'utilisation: environ 35 min | Interface: USB

ES | Especificaciones | Material: silicona, ABS | Temperatura de almacenamiento: -5°C ~ +60°C | Corriente máxima de carga: 400 mA | Batería: iones de litio 3.7V | Capacidad de la batería: 500 mAh | Tensión de carga: 5V | Tiempo de carga: aprox. 5 h | Tiempo de uso: aprox. 35 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura de armazenamento: -5°C ~ +60°C | Corrente de carga máx.: 400 mA | Pilha: litio 3.7V | Capacidade da bateria: 500 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 5 h | Tempo de utilização: aprox. 35 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) | Temperatura di conservazione: -5°C ~ +60°C | Corrente di carica massima: 400 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7V | Capacità della batteria: 500 mAh | Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 5 h | Durata di utilizzo: circa

35 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztuczne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C ~ +60°C | Maksymalny prąd ładowania: 400 mA | Akumulator: litowo-jonowy 3.7V | Pojemność akumulatora: 500 mAh | Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 5 h | Czas użytkowania: ok. 35 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicene, ABS kunststof | Bewaar temperatuur: -5°C ~ +60°C | Maximale laadstroom: 400 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accucapaciteit: 500 mAh | Ladespanning: 5V | Ladeduur: ca. 5 h | Gebruiksdur: ca. 35 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Матеріал: силікон, АБС-пластик | Температура зберігання: -5°C ~ +60°C | Максимальний струм заряджання: 400 мА | Акумулятор: Літійіонний 3.7V | Ємність акумулятора: 500 мА/г | Зарядна напруга: 5В | Час заряджання: прибіл. 5 г. | Час використання: прибіл. 35 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал: силикон, АБС | Температура хранения: от -5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток: 400 мА | Аккумулятор: литиево-ионный 3.7V | Емкость аккумулятора: 500 мАч | Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время зарядки прибіл. 5 ч | Продолжительность использования: ок. 35 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン, ABS | 保管温度: -5°C ~ +60°C | 最大充電電流: 400 mA | 充電電圧: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 500 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約 5 時間 | 使用可能時間: 約 35 分 | インターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂 | 储存温度: -5°C ~ +60°C | 最大充电电流: 400 mA | 电池: 锂离子 3.7V | 电池容量: 500 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电时间约为 5 小时 | 使用时间: 约 35 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast | Förvaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximal laddström: 400 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batteriets kapacitet: 500 mAh | Laddspänning: 5V | Ladd- ningsid: ca. 5 h | Användningstid: ca. 35 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maksimal lade strøm: 400 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 500 mAh | Ladespænding: 5V | Lade tid: ca. 5 h | Brugstid: ca. 35 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff | Oppbevaringstemperatur: -5°C ~ +60°C | Maksimal lade strøm: 400 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 500 mAh | Lade- spenning: 5V | Lade tid: ca. 5 h | Anvendelsestid: ca. 35 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokittukset | Materiaalit: Silikoni, ABS-muovi | Varastointilämpötila: -5°C ~ +60°C | Maksimiladointilatausvirta: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun laho: 500 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 5 h | Käyttöaika: n. 35 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Material: silikoon, ABS plastik | Hoiustamistemperatuur: -5°C ~ +60°C | Maksimaalne laadimiskoorus: 400 mA | Aku: liitiumioon 3.7V | Aku mahutvus: 500 mAh | Laadimispinge: 5V | Laadimisajaga: umbes 5 h | Kasutusajaga: umbes 35 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa | Glabāšanas temperatūra: -5°C ~ +60°C | Maksimālā uzlādes strāva: 400 mA | Akumulators: liģija-jonu 3.7 V | Akumulatora kapacitāte: 500 mAh | Uzlādes spriegums: 5 V | Uzlādes laiks: apm. 5 h | Lietošanas ilgums: apm. 35 min. | Sāksma: USB

LT | Specifikacijos | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C ~ +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 400 mA | Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa: 500 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 5 val. | Naudojimo trukmė: maždaug 35 min. | Sąsaja: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκον, πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C ~ +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 400 mA | Μπαταρία: λίθινο ιόντων 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 500 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περ. 5 h | Διάρκεια χρήσης: περ. 35 min | Διεπαφή: USB

MT | Specifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-hżin: -5°C ~ +60°C | Rata ta' ċarg massima: 400 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 500 mAh | Volttaġġ tal-ċarġjar 5V | Flim tal-iċċarġjar: ca. 5 h | Tul tal-hin tal-użu: ca. 35 min | Interfaċċa: USB

LB | Specifikationen | Material: Silikon, ABS Konchsstoff | Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C | Maximale Luedestrom: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapaziteit: 500 mAh | Luedspannung: 5V | Luedzeit: ong. 5 St | Notzungsdauer: ong. 35 min. | Schnitstelle: USB

HU | Szakfőkikötők | Anyaga: Szilikon, ABS műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C ~ +60°C | Maximális töltőáram: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akku-kapacitás:

500 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési idő: kb. 5 h | Felhasználási időtartam: kb. 35 perc | Port: USB

SL | Specifikáció | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5 °C - +60 °C | Najvišji polnilični tok: 400 mA | Baterija: Li-ion 3.7V | Zmogljivost baterije: 500 mAh | Polnilna napelota: 5V | Čas polnitve: pribl. 5 h | Čas-uporabe: pribl. 35 min | Vmesnik: USB

HR | Specifikacije | Material: silikon, ABS plastika | Temperatura skladištenja: -5 °C - +60 °C | Maksimalna struja punjenja: 400 mA | Baterija: Li-ion 3.7V | Kapacitet baterije: 500 mAh | Napon punjenja: 5V | Vrijeme punjenja: ca. 5 h | Trajanje korištenja: ca. 35 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS пластмаса | Температура на съхранение: -5 °C - +60 °C | Максимален заряден ток: 400 mA | Батерия: Li-Ion 3,7 V | Капацитет на батерията: 500 mAh | Зарядно напрежение: ca. 5 h | Продължителност на използване: ок. 35 минути | Интерфейс: USB

CS | Specifikace | Materiál: silikon, ABS plast | Skladištná teplota: -5 °C - +60 °C | Maximální nabíjecí proud: 400 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátoru: 500 mAh | Nabíjecí napětí: 5 V | Doba nabíjení: cca 5 h | Doba použití: cca 35 min | Rozhraní: USB

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota ABS | Teplota skladovania: -5 °C - +60 °C | Maximálny nabíjaci prúd: 400 mA | Akumulátor: Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátoru: 500 mAh | Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: cca 5 hodiny | Doba použitia: cca 35 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic | Temperatura de depozitare: -5°C - +60°C | Curent maxim încărcare: 400 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V | Capacitate acumulator: 500 mAh | Tensiunea de încărcare: 5V | Durata de încărcare: cca. 5 h | Durata de utilizare: cca. 35 min | Interfață: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery in the genital area before use. Do not use the toy on irritated or damaged skin. Stop using the toy if you experience pain or feel unwell during use. Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Benutze das Toy nicht bei gereizter oder verletzter Haut. Bruch. Bitte die Anwendung ab, falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation. Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée. Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas mettre le jouet en service, si: 1. il devient anormalement chaud, 2. est mécaniquement endommagé, déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices el juguete sobre la piel irritada o lesionada. Interrumpe su utilización si experimentas dolor o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se durante a utilização ocorrer dor e/ou málestar. Não utilize o brinquedo se: 1. estiver excessionalmente aquecido, 2. estiver mecanicamente danificado ou deformado, 3. estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare il giocattolo in caso di pelle irritata o con lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore o malessere durante l'uso. Non mettere in funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo, 2. presenta danni meccanici o deformazioni, 3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko uraz! Przed użyciem należy usunąć ze strefy intymnej kolczyki i inne biżuterię. Nie używać zabawki na podrażnionej lub zranionej skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać użytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest nieproporcjonalnie ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het speeltje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid. Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of onwelzijn optreden. Gebruik het speeltje niet als het: 1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Безбезпека травмування! Перед використанням зніми пірсинг або прикраси в інтимній зоні. Не використовуй іграшку в разі запалення або пошкодження шкіри. Припини користуватися, якщо під час використання виникає біль і / або дискомфорт. Не користуйся іграшкою, якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має механічні пошкодження або деформована, 3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Не используйте игрушку, если кожа воспалена или повреждена. Прекратите использование, если во время применения возникает боль и / или дискомфорт. Не пользуйтесь игрушкой, если она: 1. необычно нагревается, 2. имеет механические повреждения или деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！ 使用中にはピアスや装飾品を外してください。過敏であったり傷ついたり肌ににおもちゃを使用しないでください。使用中に痛みや違和感を感じた場合には使用を中止してください。次の場合にはおもちゃを使用しないでください。1. 異常に熱を帯びている場合、2. 機械的に損傷していたり、改造されている場合、3. 着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！ 使用前请取下生殖器区域的穿孔或首饰。不要在使用或受热的皮肤上使用玩具。如果在使用过程中发生疼痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercingar eller smycken i intimoområdet innan användning. Använd inte leksaken på irriterad eller skadad hud. Avbryt användningen om du känner smärta och/eller om det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad, 3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern piercingering og smykker inden for sexlegetøjets brug. Ikke brug leketøy ved irriteret eller skadet hud. Indstil anvendelsen, hvis du bruger mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegetøjet må aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformeret, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skade! Fjern piercinger eller smykker i intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irritert eller skadet hud. Avslutt bruken dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkautumisvaara! Poista intiimialueen lävistykset tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon allensa ärsyntynyt tai vaurioitunut. Keskeytä käyttö, mikäli sinä aikana esiintyy kipua jaoi epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mi- kälä se on: 1. epätavallisen lämmän, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värijäytynyt.

ET | Vigastusohud! Enne kasutamist eemaldage intiimipiirkonnale eadid või ehted. Ära kasuta lelut, kui nalk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamine, kui tunned

kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gūšanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pirsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tava āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Neaizies ierīces lie-totānu, ja: 1. tā ir neierastā silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsojusies.

LT | Pavojuos susizižaloti! Prieš naudodami iš intymios zonos išvirkite auskarus ir papuo šalus. Žaisliuko nenaudokite, jei oda udigusi arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jautiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Žaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. nej- prastai įšilęs, 2. mechaniskai pažeistas arba pakeitęs formą, 3. pakitusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoxy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Σταμάτησε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνους ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoxy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι ασυνήθιστα ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korrimint! Nehhi l-piercings jew il-gugarelli fiz-zona ġenitali qabel tuza. Tuzax il-gugarelli fuq ġilda irritata jew feruta. Ikkanċella l-applikazzjoni jekk thoss ugiħ u/ jew skumdit waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-gugarelli jekk: 1. jinħass aktar šun mis- solet, 2. huwa bil-ħsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimberich virum Gebrauch ausdoen. Benotz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Brieħ d'Benotzen of falls du wuendert die Wendung wei kritt an/oder et dir schlecht geħt. Huel den Toy net a Betrib, wann en: 1. ongewuenelech warm ass, 2. mechaneesch beschiedegt oder deformeiert ass, 3. verfierft ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területekről. Ne használd a játékokat irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd územbe a játékokat, ha: 1. szokatlannul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszineződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igračke ne uporabljaj, če

imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš ne-prijetno. Igračke ne vklopi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u tijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagoda. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neuobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. promijenio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстрани поставени пийрингинг или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůcku používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nevykye teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečnost poranenia! Pred použitím odstráň z intimnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej koži. Ak počas používania pociťáš bolesti a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercing -urile sau bijuteriile în zona intimă înainte de utilizare. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrerupe utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com