

Satisfyer

Power Ring Quick Start Guide

EN | The safety information must also be read before first use. Keep both instructions for use.

DE | Vor der ersten Benutzung sind auch die Sicherheitsinformationen zu lesen. Beide Gebrauchsanweisungen gut aufbewahren.

FR | Les consignes de sécurité doivent également être lues avant la première utilisation. Conservez les deux modes d'emploi dans un endroit sûr.

ES | Los datos de seguridad también deben leerse antes de utilizar el producto por primera vez. Guardar bien los dos manuales de uso.

PT | Antes da primeira utilização, as informações de segurança também devem ser lidas. Mantenha as duas instruções de uso bem guardadas.

IT | Prima del primo utilizzo leggere anche le informazioni per la sicurezza. Conservare con cura entrambe le istruzioni per l'uso.

PL | Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Obie instrukcje należy zachować.

NL | Voor het eerste gebruik moet ook de veiligheidsinformatie worden gelezen. Beide gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bewaren.

UK | Перед першим використанням також необхідно прочитати інформацію з безпеки. Зберегти обидві інструкції з використання.

RU | Перед первым использованием также необходимо прочитать информацию по безопасности. Сохраните обе инструкции по использованию.

JA | 最初の使用の前に安全に関する情報もお読みください。両取扱説明書は大切に保管してください。

ZH_CN | 第一次使用前必须阅读安全信息。请妥善保管两份使用说明书。

SV | Innan den första användningen ska även säkerhetsinformationen läsas. Bevara båda bruksanvisningarna väl.

DA | Inden første ibrugtagning skal sikkerhedsinformationen ligeledes læses igennem.

Begge bruksanvisninger skal opbevares sikkert og forsvareligt til senere brug.

NO | Før første gangs bruk må også sikkerhetsinformasjonen leses. Ta godt vare på begge bruksanvisningene.

FI | Ennen ensimmäistä käyttökertaa tulee lukea myös turvallisuustiedot. Säilytä kumpikin käyttöohje huolellisesti.

ET | Enne esmast kasutamist tuleb läbi lugeda ka ohutusallane teave. Hoidke mõlemad kasutusjuhendid ilusti alles.

LV | Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet arī drošības informāciju. Glabājiet abas lietošanas instrukcijas drošā vietā.

LT | Prieš naudodami pirmą kartą perskaitykite ir informaciją apie saugą. Abi naudojimo instrukcijas patikimai saugokite.

EL | Πριν την πρώτη χρήση πρέπει να διαβάσετε και τις οδηγίες ασφαλείας. Φυλάσσετε καλά και τα δύο εγχειρίδια.

MT | Qabel l-ewwel użu, l-informazzjoni dwar is-sigurtà għandha tingara wkoll. Zomm iż-żewġ struzzjonijiet għall-użu.

LB | Virun der eischer Nutzung sinn och d' Sécherheefsinformatiounen ze liesen. Béid Gebrauchsuweisung guff versuergen.

HU | Az első használat előtt olvassa el a biztonsági információkat is. Őrizze meg mindkét használati utasítást.

SL | Pred prvo uporabo je treba prebrati tudi varnostne informacije. Obe navodili za uporabo dobro shranite.


HR | Prije prve uporabe moraju se pročitati i sigurnosne informacije. Držite obje upute za uporabu na sigurnom mjestu.

BG | Преди първа употреба трябва да се прочете и информацията за безопасност. Съхранете и двете инструкции за употреба.

CS | Před prvním použitím je třeba si přečíst také bezpečnostní informace. Oba návody si pečlivě uschovejte.

SK | Pred prvým použitím si prečítajte aj bezpečnostné informácie. Oba návody na použitie dobre uschovajte.

RO | Înainte de prima utilizare trebuie citite de asemenea informațiile de siguranță. Păstrați bine ambele manuale.





Charging • Laden • Chargement • Carga • Carregar • Carica • Ładowanie • Laden • Зарядка • Зарядка • 充電 • 充電 • Ladda • Opladning • Opladning • Lataa • Laddimine • Uzlade • Įkrovimas • Φόρτιση • Ićargjar • Lueden • Betöltés • Poljenje • Punjenje • Заряджәне • Nabijeni • Nabijanie • Incărcare




Flashing light: battery is charging • Blinken: Akku lädt • Clignotement: la batterie est en cours de charge • Parpadeando: la batería se está cargando • À piscar: pilha carregada • Lampeggiante: batteria in carica • Miganie: ładowanie akumulatora • Knipperen: Accu laadt • Мерехтитъ: акумулатор заряджается • Мигаєт: акумулатор заряджається • 点滅: 充電中 • 闪烁: 电池正在充电 • Blinkar: batteriet laddar • Blinker: Batteriet oplades • Blinker: Batteriet lader opp • Viikkuu: akku ladata • Vilgub: aku laeb • Mirgo: akumulatora uzlāde • Mirks: baterija krānās • Evδελι αναβοσβήνει: Φόρτιση μπαταρίας • Dwal: Il-batterija qiegħda tiċċargia • Blénken: Akku luet • Villogás: Akkumulátor tölt • Utripanje: baterija se puni • Bljeskanje: baterija se puni • Мигане: Батерията се зарежда • Blikáni: akumulator se nabíjí • Bliká: akumulator sa nabíja • Iluminare intermitentă: Acumulatorul se încarcă




Light on: battery is charged • Leuchten: Akku geladen • Voyant reste allumé en permanence: batterie chargée • Iluminado: la batería está cargada • Aceso: pilha carregada • Luce fixe: batteria carica • Diody: akumulator nadawany • Branden: Accu geladen • Светится: акумулатор заряджен • 点灯: 充電完了 • 亮起: 电池已充电 • Lyser: batteriet är laddat • Lyser: Batteriet er opladet • Lyser: Batteriet er opladet • Valo palaa: akku ladattu • Põleb pidevalt: aku on laetud • Spid: akumulatorus uzlādz • Šviečia: baterija įkrauta • Evδελι σταθερά φωτίζει: Μπαταρία φορτισμένη • Lampi: Il-batterija ićargjar • Luucht un: Akku geladen • Világítás: Akkumulátor feltöltve • Svetenje: baterija je napunjena • Svjetljenje: baterija napunjena • Светене: Батерията е заредена • Svíceni: akumulator je nabitý • Svieti: akumulator nabíjí • Iluminare: Acumulatorul încarcă




Tips • Tipps • Conseils • Sugerencias • Dicas • Suggestimenti • Wskazówki • Tips • Ποράδι • Советы • ヒント • Tips • Tips • Oppbevaring • Vinkje • Nöuand • Padomi • Patarimai • Συμβουλές • Tips • Tipps • Tippek • Nasveti • Savjeti • Съвети • Түрү • Түрү • Sfaturi



On & off • An & Aus • Marche & Arrêt • Encendido & apagado • Ligar & desligar • Acceso & Spento • Wł. i wył. • Aan & uit • Вкл. & Выкл. • Вкл. & Выкл. • オン & オフ • 開 & 关 • På & av • On & off • På og av • Pääle & pois • Sees/väljas • Ieslāgt un izslāgt • Ijungti ir išjungti • Everoyotioñh & Ateveyotioñh • Mixghul u mifli • Un & Aus • BE & KI • Vklor in izklor • Uključivanje i isključivanje • Вкл. и изкл. • Zapnutí a vypnutí • Zapnutí a vypnutí • Pornit & Oprit




Mode • Modus • Mode • Modo • Modo • Modalità • Tryb • Modus • Режим • Режим • モード • 模式 • Läge • Modus • Modus • Tila • Režiim • Režims • Režimas • Λειτουργία • Moda • Modus • Üzem mód • Način • Mod • Режим • Režim • Režim • Mod



Use • Benutzung • Utilisation • Uso • Utilização • Utilizzo • Użytkowanie • Gebrauch • Використання • Использование • 使用 • 使用 • Användning • Brug • Anvendelse • Käyttö • Kasutamine • Liefošana • Naudojimas • Χρήση • Užo • Benoten • Használat • Uporaba • Korištenje • Употреба • Používání • Použitie • Utilizare




Cleaning • Reinigung • Nettoyage • Limpeza • Limpeza • Pulizia • Czystczenie • Schoonmaken • Очищення • Очистка • クリーニング • 清洁 • Rengöring • Rengöring • Rengöring • Puhdistus • Puhastamine • Tīršana • Valymas • Καθαρισμός • Hasil • Proper maachen • Tisztítás • Čištění • Čištění • Čištění • Почистване • Čištění • Čištění • Curățare





Storage • Lagerung • Entreposage • Almacenamiento • Armazenagem • Conservazione • Przechowywanie • Opslag • Зберігання • Хранение • 保管 • 存放 • Förvaring • Opbevaring • Opbevaring • Varastointi • Huostamine • Glabšovana • Laikymas • Αποθήκευση • Hzin • Lageren • Tárolás • Skladištenje • Skladištenje • Съхранение • Skladování • Skladovanie • Depozitare



EN | Specifications | Material: silicone, ABS | Storage temperature: -5°C – +60°C | Maximum charging current: 400 mA | Battery: Li-Ion 3.7V | Battery capacity: 70 mAh | Charging voltage: 5V | Charging time: approx. 1 h | Operating time: approx. 40 min | Interface: USB

DE | Spezifikationen | Material: Silikon, ABS | Lagertemperatur: -5°C – +60°C | Maximaler Ladestrom: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7V | Akkukapazität: 70 mAh | Ladespannung: 5V | Ladezeit: ca. 1 h | Benutzungsduer: ca. 40 min | Schnittstelle: USB

FR | Caractéristiques | Matériau : silicone, ABS | Température d'entreposage : -5°C – +60°C | Charge maximale : 400 mA | Batterie: li-ion 3.7V | Capacité de la pile : 70 mAh | Tension de charge : 5V | Temps de charge : environ 1 h | Temps d'utilisation : environ 40 min | Interface : USB

ES | Especificaciones | Material: silicone, ABS | Temperatura de almacenamiento: -5°C – +60°C | Corriente máxima de carga: 400 mA | Batería: iones de litio 3.7V | Capacidad de la batería: 70 mAh | Tensión de carga: 5V | Tiempo de carga: aprox. 1 h | Tiempo de uso: aprox. 40 min | Interface: USB

PT | Especificações | Material: silicone, ABS | Temperatura de armazenamento: -5°C – +60°C | Corrente de carga máx.: 400 mA | Pilha: lítio 3.7V | Capacidade da bateria: 70 mAh | Tensão de carga: 5V | Tempo de carga: aprox. 1 h | Tempo de utilização: aprox. 40 min | Interface: USB

IT | Specifiche | Materiale: silicone, plastica (ABS) | Temperatura di conservazione: -5°C – +60°C | Corrente di carica massima: 400 mA | Accumulatore: ioni di litio 3.7V | Capacità della batteria: 70 mAh | Tensione di carica: 5V | Tempo di carica circa 1 h | Durata di utilizzo: circa 40 min | Interfaccia: USB

PL | Specyfikacje | Materiał: Silikon, tworzywo sztuczne ABS | Temperatura przechowywania: -5°C – +60°C | Maksymalny prąd ładowania: 400 mA | Akumulator: litowo-wodny 3.7V | Pojemność akumulatora: 70 mAh | Napięcie ładowania: 5V | Czas ładowania: ok. 1 h | Czas użytkowania: ok. 40 min | Złącze: USB

NL | Specificaties | Materiaal: Silicone, ABS kunststof | Bewaartemperatuur: -5°C – +60°C | Maximale laadstroom: 400 mA | Accu: Li-Ion 3.7V | Accuscapaciteit: 70 mAh | Laadspanning: 5V | Ladedtijd: ca. 1 h | Gebruiksduur: ca. 40 min | Interface: USB

UK | Характеристики | Материал: силикон, АБС-пластик | Температура зберігання: -5°C – +60°C | Максимальний струм заряджання: 400 mA | Акумулятор: Літієвий 3.7V | Ємність акумулятора: 70 мАг/г | Зарядна напруга: 5В | Час заряджання: прибл. 1 г. | Час використання: прибл. 40 хв. | Інтерфейс: USB

RU | Технические характеристики | Материал: силикон, АБС | Температура хранения: от -5°C до +60°C | Максимальный зарядный ток: 400 mA | Аккумулятор: литиево-ионный 3.7V | Емкость аккумулятора: 70 мАч | Зарядное напряжение: 5В | Зарядка: время зарядки прибл. 1 ч | Продолжительность использования: ок. 40 мин. | Разъем: USB

JA | 仕様 | 材料: シリコン、ABS | 保管温度: -5°C – +60°C | 最大充電電流: 400 mA | 充電電池: リチウムイオン 3.7V | バッテリー容量: 70 mAh | 充電電圧: 5V | 充電: 充電時間約 1 時間 | 使用可能時間: 約 40 分 | インターフェース: USB

ZH_CN | 产品参数 | 产品材质: 硅胶, ABS树脂 | 储存温度: -5°C – +60°C | 最大充电电流: 400 mA | 电池: 锂离子 3.7V | 电池容量: 70 mAh | 充电电压: 5V | 充电: 充电时间约 1 小时 | 使用时间: 约 40 分钟 | 接口: USB

SV | Specifikationer | Material: silikon, ABS-plast | Förvaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maximal laddström: 400 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batteriets kapacitet: 70 mAh | Laddspänning: 5V | Laddningstid: ca. 1 h | Användningstid: ca. 40 min | Gränssnitt: USB

DA | Specifikationer | Materiale: Silikone, ABS kunststof | Opbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestrom: 400 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapacitet: 70 mAh | Ladespænding: 5V | Ladeid: ca. 1 h | Brugstid: ca. 40 min | Grænseflade: USB

NO | Spesifikasjoner | Materiale: Silikon, ABS-kunststoff | Oppbevaringstemperatur: -5°C – +60°C | Maksimal ladestrom: 400 mA | Batteri: Li-Ion 3.7V | Batterikapasitet: 70 mAh | Ladespenning: 5V | Ladelid: ca. 1 t | Anvendelsestid: ca. 40 min | Grensesnitt: USB

FI | Luokittukset | Materiaali: Silikoni, ABS-muovi | Varastointilämpötila: -5°C – +60°C | Maksimaalinen latausvirta: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7 V | Akun teho: 70 mAh | Latausjännite: 5 V | Latausaika: n. 1 h | Käyttöaika: n. 40 min | Liitäntä: USB

ET | Tehnilised näitajad | Materjal: silikoon, ABS plastik | Huostamistemperatuur: -5°C – +60°C | Maksimaalne laadimisvool: 400 mA | Aku: liitiumioon 3.7 V | Aku mahutvus: 70 mAh | Laadimispinge: 5 V | Laadimisajaks: umbes 1 h | Kasutusajaks: umbes 40 min | Liides: USB

LV | Specifikācija | Materiāls: silikons, ABS plastmasa | Glabšovšanas temperatūra: -5°C – +60°C | Maksimālā uzlādes strāva: 400 mA | Akumulatora kapacitāte: 70 mAh | Uzlādes spriegums: 5V | Uzlādes laiks: apm. 1 h | Lietošanas ilgums: apm. 40 min. | Saskaņe: USB

LT | Specifikacija | Medžiagos: silikonas, ABS plastikas | Laikymo temperatūra: -5°C – +60°C | Didžiausia įkrovimo srovė: 400 mA | Baterija: Li-Ion 3.7 V | Baterijos talpa: 70 mAh | Įkrovimo įtampa: 5 V | Įkrovimo trukmė: maždaug 1 val. | Naudojimo trukmė: maždaug 40 min. | Sąjasa: USB

EL | Χαρακτηριστικά | Υλικό: σιλίκον, πλαστικό ABS | Θερμοκρασία αποθήκευσης: -5°C – +60°C | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 400 mA | Μπαταρία: λίθινο λίθιο 3.7V | Χωρητικότητα μπαταρίας: 70 mAh | Τάση φόρτισης: 5V | Διάρκεια: περ. 1 h | Διάρκεια χρήσης: περ. 40 min | Διεπαφή: USB

MT | Speċifikazzjonijiet | Materjal: Silikonu, Materjal tal-Plastik ABS | Temperatura tal-hżin: -5°C – +60°C | Rata ta' ċarg massima: 400 mA | Batterija: Li-Ion 3.7V | Kapacità tal-batterija: 70 mAh | Voltagg tal-ċarġjar 5V | Hin tal-iċċarġjar: ca. 1 h | Tul tal-hin tal-uzu: ca. 40 min | Interfaċċa: USB

LB | Szifikatiounen | Material: Silikon, ABS
Konschtstoff | Lagertemperatur: -5°C ~ +60°C |
Maximale Luedestrom: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7V |
Akkukapazität: 70 mAh | Luedspannung: 5V |
Luedzeit: ong. 1 St | Nutzungsdauer: ong. 40 min. |
Schnittstell: USB

HU | Szifikikáció | Anyaga: Szilikon, ABS
műanyag | Tárolási hőmérséklet: -5°C ~ +60°C |
Maximális töltőáram: 400 mA | Akku: Li-Ion 3.7V |
Akkukapacitás: 70 mAh | Töltőfeszültség: 5V | Töltési
idő: kb. 1 h | Felhasználási időtartam: kb. 40 perc |
Port: USB

SL | Szifikikacije | Material: silikon, ABS
plastika | Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C |
Najviši polnili tok: 400 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V |
Najvjišijv baterije: 70 mAh | Polnilna napetost: 5V |
Čas poljenja: pribl. 1 h | Cas-uporabe: pribl. 40 min | Vmesnik: USB

HR | Szifikikacije | Materijal: silikon, ABS plastika |
Temperatura skladištenja: -5°C ~ +60°C | Maksimalna
struja punjenja: 400 mA | Baterija: Li-Ion 3.7V |
Kapacitet baterije: 70 mAh | Napon punjenja: 5V |
Vrijeme punjenja: ca. 1 h | Trajanje korištenja: ca. 40 min | Priključak: USB

BG | Спецификации | Материал: силикон, ABS
пластмаса | Температура на съхранение: -5°C ~ +60°C | Максимален
заряден ток: 400 mA | Батерия: Li-Ion 3.7 V |
Капацитет на батерията: 70 mAh | Зарядно
напрежение: 5 V | Време за зареждане: ок. 1 h | Продължителност на използване: ок. 40 минути | Интерфейс: USB

CS | Szifikikace | Material: silikon, ABS plast |
Skladovaci teplota: -5°C ~ +60°C | Maximální
nabíjecí proud: 400 mA | Akumulátor: Li-Ion 3.7 V |
Kapacita akumulátoru: 70 mAh | Nabíjecí
napětí: 5 V | Doba nabíjení: caa 1 h | Doba použití:
cca 40 min | Rozhraní: USB

SK | Špecifikácie | Materiál: silikón, umelá hmota
ABS | Teplota skladovania: -5°C ~ +60°C |
Maximálny nabíjaci prúd: 400 mA | Akumulátor:
Li-Ion 3,7 V | Kapacita akumulátora: 70 mAh |
Nabíjacie napätie: 5 V | Doba nabíjania: caa 1 hodiny |
Doba použitia: cca 40 minút | Rozhranie: USB

RO | Specificații | Material: Silicon, ABS plastic |
Temperatura de depozitare: -5°C ~ +60°C | Curent
maxim încărcare: 400 mA | Accumulator: Li-Ion 3.7V |
Capacitate acumulator: 70 mAh | Tensiunea de
încărcare: 5V | Durata de încărcare: caa. 1h | Durata
de utilizare: caa. 40 min | Interfața: USB

EN | Risk of injury! Remove piercings or jewellery
in the genital area before use. Do not use the toy
on irritated or damaged skin. Stop using the toy
if you experience pain or feel unwell during use.
Do not use the toy if it is: 1. unusually hot, 2. damaged
or deformed, 3. discoloured.

DE | Verletzungsgefahr! Entferne Piercings
oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch.
Benutze das Toy nicht bei gereizter
oder verletzter Haut. Brich die Anwendung
ab, falls während der Anwendung Schmerzen
und/oder Unwohlsein auftreten. Nimm das Toy
nicht in Betrieb, wenn es: 1. ungewöhnlich
warm ist, 2. mechanisch beschädigt oder
deformiert ist, 3. verfärbt ist.

FR | Risque de blessures! Enlever les piercings
ou les bijoux dans la zone intime avant l'utilisation.
Ne pas utiliser le jouet sur une peau irritée ou blessée.
Arrêter l'utilisation si, au cours de l'application une
douleur et/ou de l'inconfort surviennent. Ne pas
mettre le jouet en service, si: 1. il devient anormalement
chaud, 2. est mécaniquement endommagé,
déformé, 3. ou décoloré.

ES | ¡Peligro de lesiones! Retira cualquier piercing
o joya en el área íntima antes de su uso. No utilices
el juguete sobre la piel irritada o lesionada.
Interrumpe su utilización si experimentas dolor
o molestias durante el uso. No pongas en marcha el juguete si: 1) está
inusualmente caliente, 2) está dañado mecánicamente
o deformado, 3) está descolorido.

PT | Risco de lesão! Remova piercings ou joias da
área genital antes de usar. Não utilize o brinquedo
em pele irritada ou lesionada. Interrompa o uso se
durante a utilização ocorrer dor e/ou malestar. Não utilize o brinquedo se:
1. estiver excessionalmente aquecido, 2. estiver
mecanicamente danificado ou deformado, 3.
estiver descolorido.

IT | Rischio di lesioni! Prima dell'uso togliere
piercing o gioielli nelle zone intime. Non utilizzare
il giocattolo in caso di pelle irritata o con
lesioni. Interrompere l'utilizzo in caso di dolore
o malessere durante l'uso. Non mettere in
funzione il giocattolo se: 1. è insolitamente caldo,
2. presenta danni meccanici o deformazioni,
3. è macchiato o scolorito.

PL | Ryzyko urazu! Przed użyciem należy usunąć
z rezy tytnymie kolczyki i inna biżuterię. Nie
używać zabawki na podrażnionej lub zranionej
skórze. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból
oraz/lub dyskomfort, należy natychmiast przerwać

żytkowanie. Nie uruchamiać zabawki, jeśli: 1. jest
nietypowo ciepła, 2. jest uszkodzona mechanicznie
lub zdeformowana, 3. zmieniła kolor.

NL | Letselgevaar! Verwijder piercings of sieraden
in de intieme zone voor het gebruik. Gebruik het
speelje niet bij geïrriteerde of gekwetste huid.
Stop het gebruik als tijdens het gebruik pijn en/of
onwelzijn optreden. Gebruik het speelje niet als het:
1. ongewoon warm is, 2. mechanisch beschadigd
of vervormd is, 3. verkleurd is.

UK | Безпечна травмування! Перед
використанням зніми пірсинг або
прикраси в інтимній зоні. Не викори-стовуй
іграшку в разі запалення або пошкодження
шкіри. Припини користатися, якщо під час
використання виникає біль / або
дискомфорт. Не користуйся іграшкою,
якщо вона: 1. незвично нагрівається, 2. має
механічні пошкодження або деформована,
3. втратила свій колір.

RU | Опасность травмирования! Перед
использованием снимите пирсинг или
украшения в интимной зоне. Не используйте
игрушку, если кожа воспалена или
повреждена. Прекратите использование, если
во время применения возникает боль и /
или дискомфорт. Не пользуйтесь игрушкой,
если она: 1. необычно нагревается, 2.
имеет механические повреждения или
деформирована, 3. утратила свой цвет.

JA | 負傷の危険！使用中にはピアスや装飾品を
を外してください。過敏であつたり傷ついた
肌におもちゃを使用しないでください。使用
中に痛みや違和感を感じた場合は使用を中
止してください。次の場合にはおもちゃを
使用しないでください。1.異常な熱を帯びて
いる場合、2.機械的に損傷していたり、改造
されている場合、3.着色されている場合。

ZH_CN | 受伤危险！使用前请取下生殖器区
域的穿孔或首饰。不要在受刺激或受伤的
皮肤上使用本玩具。如果在使用过程中发生疼
痛和/或不适，请取消使用。在以下情况下
不要使用玩具：1. 异常温暖，2. 机械损坏或变
形，3. 变色。

SV | Skaderisk! Ta bort piercing eller smycken
i intimmrådet innan användning. Använd inte
leksaker på irriterad eller skadad hud. Avbryt
användningen om du känner smärta och/eller om
det känns obehagligt. Använd inte leksaken om den
är: 1. ovanligt varm, 2. skadad eller deformerad,
3. missfärgad.

DA | Risiko for personskade! Fjern intimpiercingerog smykker inden brug. Sexlegget skal aldrig bruges på irriteret eller beskadiget hud. Indstil anvendelsen, hvis du under brugen mærker smerter og/eller ubehag. Sexlegget skal aldrig tages i brug hvis det er: 1. usædvanligt varmt, 2. mekanisk beskadiget eller deformert, 3. misfarvet.

NO | Risiko for skadel Fjern piercinger eller smykker intime områder før bruk. Ikke bruk leketøy ved irriteret eller skadet hud. Avslutt brugen dersom det oppstår smerter eller ubehag under bruk. Ikke ta leketøy i bruk dersom det er: 1. uvanlig varmt, 2. mekanisk skadet eller deformert, 3. farget.

FI | Loukkaantumisaar! Poista intiimialueen lävistyksyt tai korut ennen käyttöä. Älä käytä lelua ihon ollessa ärsyntyneenä tai vaurioituneena. Keskeytä käyttö, mikäli sen aikana esiintyy kipua ja/tai epämiellyttävää oloa. Älä käytä lelua, mikäli se on: 1. epätavallisen lämmän, 2. mekaanisesti vaurioitunut tai epämuodostunut, 3. värjötynyt.

ET | Vigastusoh! Enne kasutamist eemalda intiimipiirknna needid või ehted. Ära kasuta lelu, kui nahk on ärritunud või vigastatud. Katkesta lelu kasutamise, kui tunned kasutamise ajal valu ja/või ebamugavustunnet. Ära kasuta lelu, kui see on: 1. ebaharilikult soe, 2. mehaaniliselt kahjustatud või deformeerunud, 3. muutunud värvusega.

LV | Traumu gušanas risks! Pirms lietošanas izņem no intīmās zonas pīrsingus vai rotaslietas. Nelieto ierīci, ja tāva āda ir kairināta vai traumēta. Pārtrauc lietošanu, ja lietošanas laikā sajūti sāpes un/vai nepatīkamas sajūtas. Nesāc ierīces lietošanu, ja: 1. tā ir neierasti silta, 2. tā ir mehāniski bojāta vai deformēta, 3. tā ir sakrāsusies.

LT | Pavojus susižaloti! Prieš naudodami iš intymos zonos išvirkite auskarus ir papuošalus. Zaisliuko nenaudokite, jei oda udirguoti arba pažeista. Daugiau nenaudokite, jei jaučiate skausmą ir (arba) nemalonų jausmą. Zaisliuko nenaudokite, jei jis: 1. nejprastai šiltes, 2. mechaniskai pažeistas arba paketusios spalvos.

EL | Κίνδυνος τραυματισμού! Αφαιρέσε piercings ή κοσμήματα από την περιοχή των γεννητικών οργάνων πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείς το sextoy σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα. Στμάτσε τη χρήση, εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αισθανθείς πόνο/υ ή/και αδιαθεσία. Μην θέτεις το sextoy σε λειτουργία, εάν: 1. είναι συνθηχία ζεστό, 2. παρουσιάζει μηχανικές φθορές ή παραμορφώσεις, 3. εμφανίζει αποχρωματισμούς.

MT | Riskju ta' korriment! Nehhi l-piercings jew iġġojelli fiz-zona ġenitali qabel tuza. Tuzax il-ġugarell fuq ġilda irritata jew feruta. Ikkancellala l-applikazzjoni jekk thoss uġiħ u/ jew skumdità waqt l-applikazzjoni. Tuzax il-ġugarell jekk: 1. jinħass aktar shun mis-soltu, 2. huwa bil-hsara jew deformat mekkanikament, 3. huwa skulurit.

LB | Verletzungsgefahr! Piercingen oder Bijouen am Intimbereich vorum Gebrauch ausdoen. Benutz den Toy net bei gereizter oder verletzter Haut. Bricht d Benutzen off falls du während der Wendung weh křiss an/ oder et dir schlecht geit. Huel den Toy net a Betřib, wann en: 1. ongeweinelech waarm ass, 2. mechanech beschiedegt oder deformiert ass, 3. verfieert ass.

HU | Sérülésveszély! Használat előtt távolítsd el a piercingeket vagy ékszereket az intim területéről. Ne használj a játékok irritált vagy sérült bőr esetén. Szakítsd meg a használatot, ha fájdalom és/vagy kellemetlen érzés jelentkezik az alkalmazás során. Ne helyezd zsembe a játékot, ha: 1. szokatlanul meleg, 2. mechanikusan sérült vagy deformált, 3. elszíneződött.

SL | Nevarnost poškodbe! Pred uporabo iz intimnih predelov odstrani pirsinge in nakit. Igracke ne uporabljaj, če imaš azdraženo ali poškodovano kožo. Uporabo prekini, če med uporabo začutiš bolečine in/ali se počutiš neprijetno. Igracke ne vклоpi, če: 1. je nenavadno topla, 2. ima mehanske poškodbe ali je deformirane oblike, 3. je spremenila barvo.

HR | Opasnost od ozljeda! Prije korištenja uklonite piercing ili nakit u području genitalija. Ne koristite toy na nadraženoj ili oštećenoj koži. Prekinite s upotrebom toya ako se u lijeku njegove primjene pojave bolovi i/ili nelagodna. Ne uključuj toy da radi ako je: 1. neobičajeno topao, 2. mehanički oštećen ili deformiran, 3. poprimio drugu boju.

BG | Опасност от нараняване! Преди употреба отстраня поставени пирсинг или бижута в интимната област. Не използвай играчката при раздразнена или наранена кожа. Прекъсни употребата, ако усетиш болка и/или дискомфорт. Не използвай играчката, ако тя е: 1. загрята повече от обичайното, 2. механично повредена или деформирана, 3. с променен цвят.

CS | Nebezpečí zranění! Před použitím odstraň z intimních partií piercingy a šperky. Nepoužívej

pomůcku na podrážděnou nebo poraněnou kůži. Pokud během používání pocítíš bolesti a/nebo nevolnost, přestaň pomůckou používat. Neuváděj pomůcku do provozu, pokud: 1. je nezvykle teplá, 2. je mechanicky poškozená nebo deformovaná, 3. je zbarvená.

SK | Nebezpečnosť poranenia! Pred použitím odstráň z intímnej oblasti pirsing alebo šperky. Pomôcku nepoužívaj pri podráždenej alebo poranenej pokožke. Ak počas používania začneš pociťovať bolesti a/alebo nevoľnosť, preruš používanie. Pomôcku neuvádzaj do prevádzky, ak je: 1. neobvykle teplá, 2. mechanicky poškodená alebo deformovaná, 3. sfarbená.

RO | Pericol de rănire! Îndepărtează piercingurile sau bijuteriile în zona intimă înainte de a utiliza. Nu folosi jucăria pe pielea iritată sau rănită. Întrepuie utilizarea dacă în timpul ei apare și/sau disconfortul. Nu pune jucăria în funcțiune dacă: 1. este neobișnuit de încălzită, 2. este deteriorată sau deformată mecanic, 3. este decolorată.

Manufacturer:
Triple A Import GmbH | Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld | Germany
www.satisfyer.com | info@satisfyer.com