



Liberty 2

Online user manual

Pleasure Air Stimulateur clitoridien dans un étui de voyage hygiénique pour vous permettre d'emmener votre plaisir partout avec vous.

Table des matières

1. Description du produit

2. Comment l'utiliser


3. Comment le nettoyer

4. Instructions de sécurité

5. Informations générales

6. Vous en voulez encore plus ?

1. Description du produit




1 8 niveaux d'intensité

2 Fonction de blocage des déplacements

3 Pleasure Air Technologie

4 Capuchon magique


2. Comment l'utiliser



1. Appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau sur la vulve avant de placer la tête de stimulation de Liberty 2 sur votre clitoris.


1. Turn on

press for
2 seconds




2. Allumez Liberty 2 en appuyant sur le bouton + pour expérimenter le massage clitoridien original de Womanizer Pleasure Air .

Increase
press briefly




Decrease
press briefly




8  Intensity
 levels

3. Faites défiler les intensités en utilisant le bouton + et diminuez-les en utilisant le bouton -.



4. Activez le verrouillage de voyage en maintenant les boutons + et - ensemble pendant 2 secondes. Liberty 2 émettra deux impulsions et votre jouet se verrouillera - faites de même pour le déverrouiller. Désactivez le verrouillage en rechargeant le jouet.



Charging
via USB port

120 min run time
60 min for a full charge

5. Liberty 2 est rechargeable et utilise un câble USB avec des contacts de charge magnétiques. Le temps de charge est de 60 minutes et l'autonomie de 120 minutes.

3. Comment le nettoyer



Après utilisation, Liberty 2 est facile à nettoyer car il est 100 % étanche (IPX7). Il suffit de le laver avec de l'eau et un savon doux ou un nettoyant pour jouets avant de le laisser sécher sur une serviette propre.

4. Instructions de sécurité

AVERTISSEMENT

Vendu uniquement comme produit de fantaisie. Ne convient pas à des fins médicales. N'utiliser le produit qu'aux fins prévues. Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous souffrez d'une affection nécessitant l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'irritation de la peau, de douleur ou d'inconfort et consultez votre médecin.

Ce produit ne peut être utilisé que par des adultes. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Ne pas utiliser sur des zones enflées ou enflammées de la peau.

- Retirer les piercings ou les bijoux de la zone génitale avant l'utilisation.
- Nettoyez toujours le produit avant et après utilisation conformément aux instructions données dans le manuel.
- Pour éviter d'endommager le produit, celui-ci et sa batterie ne doivent pas être exposés à des températures supérieures à 45°C, être démontés ou endommagés mécaniquement ou électriquement.
- Le partage des jouets sexuels peut entraîner la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos jouets sexuels avec d'autres utilisateurs que votre partenaire. Utilisez des mesures de protection avec votre partenaire si nécessaire. N'utilisez pas le jouet si vous

- constatez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture.
- Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal.
Ne pas utiliser par voie anale !
 - Pour éviter les taches, ne placez pas la face souple de votre produit sur une surface absorbante.
 - Vérifiez régulièrement que le dispositif de chargement et le produit ne sont pas endommagés et n'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
 - Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. N'utilisez pas le produit directement au-dessus d'un stimulateur cardiaque. Contactez votre médecin pour plus d'informations. Conservez les cartes à bande magnétique (telles que les cartes de crédit) à l'écart du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant du produit.
 - Si votre produit semble fonctionner de manière anormale, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site web.

RECOMMANDATION DE NETTOYAGE

- Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez le niveau de tension local, car la tension secteur locale ne doit pas dépasser la tension secteur maximale indiquée sur le chargeur.
- Le produit ne doit être chargé qu'à une très basse tension appropriée correspondant au marquage sur le produit.
- N'utilisez pas et ne nettoyez pas le produit lorsque la batterie est en cours de chargement.
- Ne jamais immerger le dispositif de charge ou le câble de charge dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ce produit contient des piles non remplaçables.

- Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable.
- Débranchez le câble de chargement de l'alimentation électrique chaque fois que le produit a été chargé.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DU PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES LIGNES DIRECTRICES SUIVANTES :

- Pour garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez recharger le produit régulièrement, même s'il n'est pas utilisé.
- Conserver dans un endroit sûr et sec, sans exposition directe à la lumière du soleil.
- Nous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau avec votre produit. Pour éviter d'endommager le produit, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base d'alcool. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone avec des produits en silicone.

NOTE SUR LES PILES

La réglementation européenne exige que nous fournissions les informations suivantes :

- Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Pour ce faire, veuillez utiliser les installations de collecte officielles, telles que les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées que nous transportons ou que nous avons transportées en tant que piles neuves. Veuillez nous contacter à l'adresse suivante : care@womanizer.com. Pour éviter les courts-circuits, les pôles des piles au lithium doivent

être recouverts de ruban adhésif avant d'être renvoyés. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas nous envoyer les piles par la poste et vous renvoyons aux règles d'envoi de produits dangereux fournies par les transporteurs postaux.

- Si les piles sont installées de manière permanente dans le produit, n'essayez pas de les retirer vous-même. Vous risqueriez d'endommager définitivement l'appareil. Vos obligations en tant que client sont régies par la directive DEEE et la loi nationale de mise en œuvre.
- Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et sur le site Instructions de sécurité afin d'éviter les déchets et l'abandon de détritrus.
- Les piles usagées contiennent des substances nocives qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé si elles ne sont pas stockées ou éliminées correctement. C'est notamment le cas des piles au lithium qui ne sont pas manipulées correctement. Les piles contiennent également des matières premières importantes telles que le fer, le zinc, le manganèse et le nickel et peuvent être recyclées. La collecte sélective permet de recycler ces matières premières et d'éviter les effets négatifs des polluants libérés sur l'environnement et la santé humaine.
- Le panneau avec la poubelle barrée signifie qu'il ne faut pas jeter les piles et les accumulateurs avec les ordures ménagères.



Si les exigences légales sont présentes, ce signe signifie que les symboles suivants et leur signification doivent être utilisés lors de l'étiquetage des piles :

- Hg : La pile contient plus de 0,0005 % de mercure en masse.

- Pb : La batterie contient plus de 0,004 % de plomb en masse.
- Cd : La batterie contient plus de 0,002 % de cadmium en masse.

NOTES SUR L'ÉLIMINATION DU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

La réglementation européenne nous oblige à fournir les informations suivantes :
Nous attirons l'attention des propriétaires d'appareils électriques sur le fait que les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément des déchets municipaux, conformément aux dispositions légales en vigueur. Les piles et les accumulateurs qui ne sont pas fermement enfermés dans l'ancien équipement électrique, ainsi que les ampoules qui peuvent être retirées de l'équipement sans être détruites, doivent être séparés de l'ancien équipement de manière non destructive avant d'être remis à un point de collecte pour être éliminés de manière appropriée. Veuillez vous référer aux instructions séparées pour l'élimination des piles. Le symbole d'une poubelle barrée, illustré ci-dessous et apposé sur les anciens appareils électriques, indique également que ces appareils doivent être collectés séparément :



Conformément à la directive DEEE et à la loi nationale de mise en œuvre, nous sommes tenus, en tant que distributeurs d'équipements électriques, de reprendre gratuitement certains déchets d'équipements électriques.

Lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique et électronique, vous pouvez nous remettre gratuitement un ancien appareil électrique qui remplit essentiellement les mêmes fonctions que le nouvel appareil. Si votre ancien appareil électrique ne dépasse pas 25 centimètres dans toutes ses

dimensions, vous pouvez également nous le remettre gratuitement sans acheter un nouvel appareil. Veuillez nous contacter à l'adresse care@womanizer.com. Nous organiserons alors le retour de l'ancien appareil électrique. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas envoyer d'appareils d'éclairage (comme les ampoules). Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets pour renvoyer le matériel d'éclairage ou nous contacter directement à l'adresse électronique susmentionnée.

Vous pouvez également rapporter vos anciens appareils électriques dans les points de collecte gérés par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets. Vous apportez une contribution importante à la réutilisation, au recyclage et à d'autres formes de valorisation des vieux appareils en envoyant vos vieux équipements électriques pour qu'ils soient collectés séparément dans les groupes de collecte appropriés.

En tant qu'utilisateur final, vous êtes responsable de la suppression des données personnelles de l'équipement électrique usagé avant de le remettre pour élimination.

Veuillez respecter les informations contenues dans le manuel et Instructions de sécurité afin d'éviter les déchets, et veuillez vérifier les options de réparation possibles.

5. Informations générales

Numéro de modèle : WZ11B

CONTENU DE LA LIVRAISON

Womanizer Liberty 2, Guide de démarrage rapide,
Instructions de sécurité, Autocollant #Imasturbate

SOINS AUX CLIENTS

Pour de plus amples informations, veuillez consulter
notre site web www.womanizer.com ou contacter
care@womanizer.com.

GARANTIE ET GARANTIE VOLONTAIRE DU FABRICANT

Lovehoney Group Germany GmbH propose à ses
clients une garantie fabricant facultative pour ce
produit, en complément de la garantie légale dont
bénéficient les consommateurs vis-à-vis des
vendeurs. Les conditions relatives à cette garantie
fabricant facultative sont disponibles sur notre site
Internet, dans la rubrique « Conditions de garantie
».


FABRIQUÉ PAR

VENDU PAR LOVEHONEY GROUP GERMANY GMBH

Hermann-Blankenstein-Straße 5 - 10249 Berlin,
Allemagne


Conçu en Allemagne. Date d'émission : 04/2023.
MA-00235 rev A

6. Vous en voulez encore plus ?



OG

Journey to ecstasy



Premium 2

Define your luxury



Interne Pleasure Air
Technologie



Vibrateur



Smart Silence




Pleasure Air Technologie



Autopilot




Smart Silence



Duo 2
Define your luxury



Pleasure Air Technologie



Stimulation double



10 modes de vibration